

✓ ISO 9001
✓ Errichter EMA, BMA
✓ DIN 14 675

Bedienungsanleitung Einbruchmeldeanlage

1. Einschalten der Einbruchmeldeanlage

→ Vor dem Scharfschalten muss am Bedienteil kontrolliert werden, dass alle Meldungen in Ordnung sind.


Hinweis: Alle Türen müssen verschlossen sein.

→ Zum Einschalten (scharf schalten) Taste  betätigen und Transponder an den Leser halten -> Anlage schaltet scharf -> die gelbe Lampe (unscharf) geht aus.

Hinweis: Es ertönt ein langer Bestätigungston und die grüne Lampe leuchtet noch etwas weiter. Die Einbruchmeldeanlage ist nun eingeschaltet.

→ Zur Kontrolle kann man den Transponder noch einmal an den Leser halten. Wenn die Einbruchmeldeanlage eingeschaltet ist, darf nur die grüne Lampe leuchten.

2. Ausschalten der Einbruchmeldeanlage

→ Zum Ausschalten (unscharf schalten) Taste  betätigen und Transponder an den Leser halten -> Anlage schaltet unscharf -> die gelbe Lampe (unscharf) geht an.

Hinweis: Bei einem anstehenden Alarm leuchtet zusätzlich die rote Lampe.


Beim unscharf schalten geht die gelbe Lampe an. - Es ertönt ein langer Bestätigungston. Die Einbruchmeldeanlage ist nun ausgeschaltet.

3. Alarm löschen

→ Einbruchmeldeanlage ausschalten (unscharf schalten) (s. Pkt.2)

→ Am Bedienteil tippen um Bildschirm zu aktivieren -> PIN eingeben zur Berechtigung -> Im Alarmfall wird automatisch ein Alarmbildschirm dargestellt. Auf diesem ist zunächst der Meldebereich des Bedienfeldes der Status und die Alarmart erkenntlich. -> Über werden die Alarmmeldungen aufgelistet. Mit dem Lupen-Symbol können Zusatz-



Informationen eingeblendet werden. Mit der Taste  werden die Alarme „gelöscht“.

! Der Alarm muss gelöscht sein, bevor man die Alarmanlage wieder einschalten kann.