

Telefonbeschreibung	
	<p>1 Telefon ein-/ausschalten, Telefon sperren/entsperren und Standby-Modus aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschalten (langer Tastendruck),</li> <li>• Ausschalten (langer Tastendruck),</li> <li>• Telefon sperren/entsperren,</li> <li>• Standby-Modus (kurzes Drücken).</li> </ul>
	<p>2 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anruf annehmen</li> <li>• Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen</li> <li>• Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)</li> </ul>
	<p>3 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufton ausschalten</li> <li>• Auflegen</li> </ul>
	<p>4 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zurückkehren zum vorherigen Menü</li> <li>• Löschen eines Zeichens</li> <li>• Löschen eines ganzen Feldes</li> </ul>
<p>5 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugriff auf das MENÜ</li> </ul>	
<p>6 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugriff auf das MENÜ</li> <li>• Bestätigen</li> <li>• Navigieren in den Menüs</li> <li>• Auf persönliche Kurzwahl zugreifen (NACH-UNTEN-Taste).</li> </ul>	
<p>7 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Ruhezustand oder im Kommunikationsmodus: Auf das Firmenadressbuch zugreifen</li> </ul>	
<p>8 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet.</li> <li>• Im Kommunikationsmodus: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren</li> </ul>	
<p>9 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Ruhezustand Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen</li> </ul>	
<p>10 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen (Langer Tastendruck).</li> </ul>	
<p>11 Leuchtanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen</li> <li>• Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen</li> <li>• Gelb blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw.</li> <li>• Gelb blinkt schnell: Eingehender Anruf</li> <li>• Rot blinkt: Außerhalb des Abdeckungsbereichs</li> <li>• Blinkt, wenn sich das Gerät auf der Ladestation befindet und hat dieselbe Bedeutung wie wenn sich das Telefon nicht auf der Ladestation befindet, allerdings mit dem Unterschied, dass die gelb blinkende LED je nach Ladezustand zwischendurch rot oder grün wird.</li> </ul>	

12	• 3,5-mm-Anschluss für Headset und Wartung
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurz drücken: Zum Verringern der Rufonlautstärke während eines eingehenden Anrufs (4 Schritte) oder Herunterregeln der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs (8 Schritte).</li> <li>• Langer Tastendruck: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.</li> </ul>
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurz drücken: Zum Erhöhen der Rufonlautstärke während eines eingehenden Anrufs (4 Schritte) oder Heraufregeln der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs (8 Schritte).</li> <li>• Langer Tastendruck: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.</li> </ul>
15	• Clip zum Einhängen des Telefons an einem Gürtel. Der Clip kann entfernt und gegen die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung am Telefon ausgetauscht werden.
16	• USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus und zum Anschluss von Erweiterungsmodulen.
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet</li> <li>• Bei entsprechender Konfiguration kann die Taste zum Sperren des Telefons oder zum Senden eines Notrufs an einen Alarmserver verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.</li> </ul>
18	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zurück zur Startseite.</li> </ul>
19	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2)</li> </ul>
20	 <p>Die Funktion dieser Taste ist davon abhängig, ob sich das Gerät im Vibrations- oder Tonrufmodus befindet. Über die Taste kann der Vibrationsalarm/Tonruf angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Audiotaste“.</p>

### Laden des Akkus

#### Laden des Telefons in der Tischstation

Telefon auf die Station setzen. USB-Kabel an der 5-V-Buchse der Tischstation anschließen. Anderes Ende des USB-Kabels am Netzteil anschließen. Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen.



Wenn Sie ein Dual-Ladegerät verwenden, setzen Sie Ihr Telefon in den oberen Steckplatz ein.

#### So docken Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an

USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons anschließen. Das andere Ende des USB-Kabels am Netzteil oder einem USB-Anschluss anschließen.



Das Telefon kann auch über einen beliebigen USB-Anschluss, z. B. an einem Computer, geladen werden. Der Ladevorgang dauert dann jedoch länger als mit dem Netzteil.

#### Leuchtanzeige

- Um den vollen Funktionsumfang Ihres Alcatel-Lucent 8242 DECT-Handapparats nutzen zu können, benötigen Sie Folgendes: Akku, AC/DC-Adapter, Stromversorgung und USB-Kabel.
  - Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen
- Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Akkuladendauer beträgt knapp 3 Stunden. Der Ladevorgang dauert länger, wenn er nicht über das Netzteil sondern über den USB-Anschluss eines anderen Geräts erfolgt.

Status-Icons	
Die Status-Icons befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Handsets.	
	Ladezustand des Akkus
	Empfangene Voicemail-Nachrichten und Texte für Rückrufanforderungen sowie unbeantwortete Anrufe
	Termin programmiert
	Rufumleitung aktiviert
	Vibrator aktiviert
	Rufton aktiviert
	Rufton deaktiviert
	Qualität des Funkempfangs
	Lautsprecher ein (im Gespräch)
	Stummschaltung ein (im Gespräch)
	Energiesparmodus aktiviert und aktiv (grau)
	Energiesparmodus aktiviert (grau)
	Entgangene Anrufe
In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüssungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Icons:	

MENÜ-Icons	
Das MENÜ ist vom Begrüssungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste OK zugänglich. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden im nicht ausgewählten Zustand beschrieben. Ausgewählte Symbole werden violett angezeigt.	
	Verzeichnisse: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Wahlwiederholung: Rückruf der zuletzt gewählten Nummer.
	Anrufprotokoll
	Verbinden Anrufe an eine andere Nummer umleiten
	Nachricht: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Entgegennehmen eines für einen anderen Apparat bestimmten Anrufs.
	Alarmer: Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.
	Sperren: Apparat sperren/entsperren.

	Zugriff auf die Dienstkonfiguration des Mobilteils (Zuordnung, Anrufüberlauf, Passwort, Name, Rufnummer usw.)
	Einstellungen: Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Tastenton, Energiesparmodus, Ladegerätwarnung, Programmierung der Tasten F1 und F2 usw.).
	Chef/Sekretär
	Sprache: Sprachauswahl
	Ruf: Klingeltoneinstellung
	Kalender: Zugriff auf den Kalender.
	Alarmerinstellungen: Alarmerinstellungsmenü.
	Alarm ack: Zugriff auf die Alarmbestätigungsdienste.

Verbindungs-Icons	
	Telefonieren
	Einen Anruf empfangen
	Gehaltener Anruf
	Zugriff auf die Verzeichnisse
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle
	Übergang zur MFV-Wahl
	Konferenz einrichten
	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service
	Gemeinsames Halten
	Parken eines externen Gesprächs
	Anrufdauer und -kosten
	Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig)

Funktionen	
Alle angenommenen eingehenden Anrufe	
Wahlwiederholung (lange drücken)	
Verbindung herstellen	
Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln	
Anruf ignorieren	
Anruf beenden	

Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen Per Namenswahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens) Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl)	
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt)	
Entgangene externe Anrufe abrufen	
Entgangene interne Anrufe abrufen	
Textnachrichten abrufen Textnachrichten senden	
Voice-Mailbox abfragen Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste	
Anrufe an eine andere Nummer umleiten	
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten	
Verschiedene Rufumleitungen	
Automatische Nachricht bei Nichtannahme	
Ruhe	
Alle Umleitungen aufheben	
Ändern Ihres persönlichen Passworts	
Sprachauswahl	
Melodie wählen	
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons	
Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen	
Ihre Telefonnummer	
Programmieren einer Terminerinnerung	
Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät	
Definieren Sie eine Überlaufnummer Eine zugehörige Nummer definieren	
Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Geräteinfo, Warnung Reichwei., Sicherheit, ...)	