

Systemhaus für Kommunikations- und EDV - Technik
VdS – Errichterfirma für Brand- und Einbruchmeldetechnik



✓ ISO 9001
✓ Errichter EMA, BMA
✓ DIN 14 675



Abschaltung von Meldegruppen:

1. Ausschalten (Taste 19) drücken
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen
3. Taste 2 für Linie / Gruppe drücken
4. Gruppennummer eingeben (bei der gleichzeitigen Abschaltung mehrerer Gruppen die Erste eingeben) und mit Enter bestätigen
5. Gruppennummer eingeben (bei der gleichzeitigen Abschaltung mehrerer Gruppen die Letzte eingeben) und mit Enter bestätigen
6. Wenn die Gruppen abgeschaltet sind, die Taste Abschaltung (Taste 13) betätigen. Nun können mit den Pfeiltasten die Abschaltungen durchgeblättert und kontrolliert werden.

Abschaltung von Meldern:

1. Ausschalten (Taste 19) drücken
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen
3. Taste 1 für Melder drücken
4. Gruppennummer eingeben und mit Enter bestätigen
5. Meldernummer eingeben (bei der gleichzeitigen Abschaltung mehrerer Melder die Erste eingeben) und mit Enter bestätigen
6. Meldernummer eingeben (bei der gleichzeitigen Abschaltung mehrerer Melder die Letzte eingeben) und mit Enter bestätigen
7. Wenn die Melder abgeschaltet sind, die Taste Abschaltung (Taste 13) betätigen. Nun können mit den Pfeiltasten die Abschaltungen durchgeblättert und kontrolliert werden.

Einschaltung von Meldegruppen / Melder:

Wie Abschaltung, jedoch bei Punkt 1. nicht die Taste Ausschalten sondern die Taste Einschalten (Taste 18) betätigen

Ausschalten / Einschalten des Alarmtones:

1. Taste ext. Signalgeber ein/aus betätigen (Taste 24)
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen

Achtung: Wenn die LED neben der Taste leuchtet sind die Signalgeber abgeschaltet. Es erfolgt bei einem Alarm keine Alarmierung über die Sirenen. Wenn diese LED blinkt sind die Signalgeber gestört.

Ausschalten / Einschalten der Meldung zur Feuerwehr:

1. Taste ÜE ein/aus betätigen (Taste 26)
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen

Achtung: Wenn die LED neben der Taste leuchtet ist die Übertragungseinrichtung abgeschaltet. Es erfolgt bei einem Alarm keine Meldung zur Feuerwehr. Wenn diese LED blinkt ist die Übertragungseinrichtung gestört.

Alarm zurückstellen:

1. Reset betätigen (Taste 28)
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen

Achtung: Bei einer Anlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr, darf der Alarm nur durch die Feuerwehr zurückgesetzt werden.

Alarmzähler:

Bei einem Ereignis an der Brandmeldeanlage (z.B. Alarm/Störung/Wartung) muss dies mit dem Alarmzählerstand im Betriebsbuch der BMA dokumentiert werden.

1. Taste Programm (Taste 17) betätigen
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen
3. Taste 4 für Alarmzähler betätigen
4. Alarmzählerstand ablesen

Erreignisspeicher:

Alle Ereignisse werden im Speicher der BMZ gespeichert. Dieser Speicher kann über das Menü abgerufen werden.

1. Taste Programm (Taste 17) betätigen
2. Code eingeben und mit Enter (Taste 15) bestätigen
3. Taste 3 für Diagnose betätigen
4. Taste 3 für FIFO betätigen
5. Mit den Pfeiltasten die Ereignisse durchblättern