

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Funktionen und zugehörige Kennziffer

Wenn Ihr Telefon weder über das Icon noch über die zugehörige Taste verfügt, erfolgt die Inbetriebnahme der Funktion durch die Eingabe der Kennziffer.

Funktion	Kennziffer	Kennziffer2
Abfrage eines wartenden Anrufs	60	
Anruf zur Vermittlung	10	
Anruf außerhalb des Unternehmens	0	
Anrufschutz / Annullieren	93 / 90	*23 / #21
Antwort auf den zentralen Tonruf	73	
Antwort auf eine Personensuche	68	
Aufschalten	5	*4
Austausch durch Verrechnungsnummer		
Automatischer Rückruf	63 / 63	*5
Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)	3	*3
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72	*82
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71	*81
Kennziffer für Hauptanlage	65	
Nachrichtenspeicher	78	**6
Parken und heranholen aus dem Parken	70	*84
Personensuche	68	
Rückfrage aus	1	*1
Rufumleitung auf die Personensuchanlage/Annullieren	94 / 90	*24 / #21
Rufumleitung aus einer Gruppe / Annullieren	95 / 90	*25 / #21
Rufumleitung bei besetzt / Annullieren	92 / 90	*22 / #21
Rufumleitung holen / Annullieren	64 / 65	
Rufumleitung sofort / Annullieren	91 / 90	*21 / #21
Selektive Rufumleitung / Annullieren	99 / 90	*28 / #21
Sperren und entsperren des Telefons	75	*71 / *71
Terminzeit (Programmierung)	60	*72 / *72
Umschalten auf MFV-Eingabe	69	*6
Verlassen einer Gruppe / Rückkehr	96 / 97	*26 / #26
Verrechnungsnummer	74	
Wahlwiederholung (WW)	77 oder #	**0
Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	2	*2
Zugang zur persönlichen Gestaltung	98	*87

Alcatel-Lucent Enterprise behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Name:

Apparat Nr: