

OXO Connect

8039s Premium DeskPhone 8029s Premium DeskPhone 8019s DeskPhone

Benutzerhandbuch

8AL90353DEABed02-2108



Einleitung

Wir möchten uns für Ihr Vertrauen beim Kauf Ihres Alcatel-Lucent-Telefons bedanken.











8019s DeskPhone

Ihr ALE International bietet mit seinen neuen ergonomischen Eigenschaften alle Vorteile effektiver Kommunikation.

In diesem Dokument werden die Dienste beschrieben, die die digitalen Telefone von Alcatel-Lucent bei Anschluss an ein OXO-Connect-System bieten:

- 8039s Premium DeskPhone (8039s).
- 8029s Premium DeskPhone (8029s).
- 8019s DeskPhone (8019s).

Die angezeigten Kennzeichnungen und Symbole richten sich nach Typ und Skin des Apparats. Wenn die zugehörige Funktion im Telefonsystem nicht konfiguriert ist, wird die Kennzeichnung nicht angezeigt. Je nach Displaygröße kann Text abgeschnitten sein. *Alle Kennzeichnungen werden kursiv und in Farbe angezeigt.*

Dieses Symbol steht für eine Abfolge von Aktionen oder Kennzeichnungen, die Sie ausführen bzw. auswählen müssen:).

Dieses Symbol beschreibt die Folge einer Aktion: >>.

Einige Funktionen hängen vom Gerätetyp ab.

	8039s	8029s	8019s
Digitales Telefon	•	•	•
Schwarzweißdisplay	•	•	•
Premium-Zusatzmodule mit 10 Tasten	•	•	
Premium Smart Display-Modul mit 14 Tasten	•	•	
Premium-Zusatzmodul mit 40 Tasten	•	•	
Audiodienste (Freisprechen, Hörer und Headset)			

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden.

1.1 B039s Premium DeskPhone 6 2.8029s Premium DeskPhone 10 1.2 B029s Dremium DeskPhone 10 1.2 Begrüßungsanzeigen 13 1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole 13 1.4 Fest belegte Funktionstasten 14 1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Annuf entgangen 25 2.5 Einen Annuf entgangen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.10 Antifuederholung 29 2.11 Wahlwedrholung 29 2.12 Antorderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnu	<u>1</u> Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons	6
1.2 B029s Premum DeskPhone 10 1.2 Begrüßungsanzeigen 13 3.1 Status-Symbole/ Verbindungssymbole 13 1.4 Fest belegte Funktionstaten 14 1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.4 Einen Anruf ättigen 25 2.5 Einen Anruf ättigen 25 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Nithilf e rogrammietter Kurzwahitasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 29 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Mithilf e rogrammietter Kurzwahitasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Harbegennahme interner Anrufe (Freisprechrmodus) 30 2.15 Mithilf er ongrammietter Kurzwahitasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) <td>1.1 8039s Premium DeskPhone</td> <td>6</td>	1.1 8039s Premium DeskPhone	6
1.1 Begrüßbungsanzeigen 10 1.2 Begrüßbungsanzeigen 13 1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole 13 1.4 Fest belegte Funktionstasten 14 1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.4 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.5 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf engen 25 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Rach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 29 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Vahlwiederholung 29 2.13 Annulferen eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29	1.2 8029s Premium DeskPhone	8
1.2 Begrüßlungsanzeigen 13 1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole 13 1.4 Fest belegte Funktionstasten 14 1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 22 1.4 Telefon verwenden 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 23 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf empfangen 26 2.5 Einen Anruf empfangen 26 2.6 Wechstel Zwischen den Audiomodi 26 2.7 Shrafuger Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehrmensverzeichnis) 29 2.9 Mithiffer porgaramierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Ruf	1.1 8019s DeskPhone	10
1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole 13 1.4 Fest belegte Funktionstasten 14 1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.1 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.5 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf engengen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.10 Piltern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahiwderholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Frei	1.2 Begrüßungsanzeigen	13
1.4 Fest belegte Funktionstasten 14 1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2 Telefon verwenden 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfrage des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf tätigen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anorderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 <td< td=""><td>1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole</td><td>13</td></td<>	1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole	13
1.5 Tastatur 15 1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2 Telefon verwenden 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfrage des Anrufprotokolls 23 4. Einen Anruf dügen 25 2.4 Einen Anruf dügen 25 2.5 Einen Anruf dügen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Untermehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MFV-Signale send	1.4 Fest belegte Funktionstasten	14
1.6 Beschreibung der Anschlüsse 17 1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.1 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf fätigen 25 2.5 Einen Anruf fätigen 25 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithlifte programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MEV-Signale senden 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)<	1.5 Tastatur	15
1.7 Zusatzmodul 18 1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2 Telefon verwenden 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfrage des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf menfangen 25 2.5 Einen Anruf menfangen 26 7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 7 Rischalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.6 Wachsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Inschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Malibox 29 2.11 Wahlweiderholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 300 2.15 <td>1.6 Beschreibung der Anschlüsse</td> <td>17</td>	1.6 Beschreibung der Anschlüsse	17
1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren 21 2 Telefon verwenden 22 21 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.3 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.4 Kanruf rötige der Rufnummer und des Namens 22 2.3 Abfrage des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf empfangen 25 2.5 Einen Anruf empfangen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.11 Wahivederholung 29 213 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs 30 2.15 MFV: Signale senden 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.17 Mikrofons abfragen 31 2.18	1.7 Zusatzmodul	18
2 Telefon verwenden 22 2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.1 Nachrichtenportal 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf empfangen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.6 Wachsel zwischen den Audiomodi 26 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 Birle Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.17 Umeiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 2.19 Sperren/Entsperren Ihres Telefons <td>1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren</td> <td>21</td>	1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren	21
2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens 22 2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf menpfangen 25 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Vahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MFV-Signale senden 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspiecher / Voicemail 31 2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt 31 2.20 Abfragen von Textnachrichten 34 <	2 Telefon verwenden	22
2.2 Nachrichtenportal 22 2.3 Abfragen des Anrufprotokolls 23 2.4 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf empfangen 26 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MFV-Signale senden 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.17 Uneiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 2.18 Nachore mit einer Textnachricht an einen Kontakt 31 2.19 Sehfragen von Textnachrichten 33 </td <td>2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens</td> <td>22</td>	2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens	22
2.3Abfragen des Anrufprotokolls232.4Einen Anruf tätigen252.5Einen Anruf empfangen262.6Wechsel zwischen den Audiomodi262.7Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben)272.8Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)272.9Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)282.10Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox292.11Vahlwiederholung292.12Anforderung eines automatischen Rückrufs302.14Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15MFV-Signale senden302.16Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18Voice-Mailbox abfragen312.19Spenden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20Abfragen von Textnachricht342.21Antworten mit einer Textnachricht342.22Sperren/Entsperren Ihres Telefons363.3Wechsel von einem Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.4Während eines Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf auf Halten legen373.6Gleichzeitiges Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.7Kortif auf einer Internen Verbindung383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)38<	2.2 Nachrichtenportal	22
2.4 Einen Anruf tätigen 25 2.5 Einen Anruf tätigen 25 2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MFV-Signale senden 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 2.18 Voice-Mailbox abfragen 31 2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt 31 2.20 Abfragen von Textnachrichten 33 2.21 Antworten mit einer Textnachricht 34	2.3 Abfragen des Anrufprotokolls	23
2.5Einen Anruf empfangen252.6Wechsel zwischen den Audiomodi262.7Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben)272.8Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)272.9Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)282.10Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox292.11Wahlwiederholung292.12Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist292.13Annullieren eines automatischen Rückrufs302.14Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15MFV-Signale senden302.16Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18Voice-Mailbox abfragen312.19Senden einer Textnachrichten332.20Abfragen von Textnachrichten332.21Antworten mit einer Textnachricht342.22Sperren/Entsperren Ihres Telefons353.41Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf aur Halten legen383.6Halten eines zweiten Anrufs während eines Gesprächspartnern (Konferenz)383.6Ieinterne Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.7Einen Anruf auf Halten	2.4 Einen Anruf tätigen	25
26 Wechsel zwischen den Audiomodi 26 27 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 28 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 29 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 210 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 211 Wahlwiederholung 29 212 Anforderung eines automatischen Rückrufs 30 214 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 215 MFV-Signale senden 30 216 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 217 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 218 Voice-Mailbox abfragen 31 219 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt 31 210 Abfragen von Textnachrichten 33 221 Antworten mit einer Textnachricht 34 222 Sperren/Entsperren Ihres Telefons 35 31 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen 36 32 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs 36	2.5 Einen Anruf empfangen	25
2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) 27 2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MFV-Signale senden 30 2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 2.17 Unleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 2.18 Voice-Mailbox abfragen 31 2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt 31 2.20 Abfragen von Textnachricht an einen Kontakt 31 2.21 Antwiten mit einer Textnachricht 34 2.22 Sperrer/Entsperren Ihres Telefons 35 3 Während eines Gesprächs 36 3.1 Während eines Gesprächs a	2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi	26
28. Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis) 27 29. Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 2.11 Wahlwiederholung 29 2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 2.15 MFV-Signale senden 30 2.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 2.18 Voice-Mailbox abfragen 31 2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt 31 2.10 Abfragen von Textnachricht an einen Kontakt 31 2.20 Abfragen von Textnachricht 34 2.21 Antworten mit einer Textnachricht 34 2.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons 35 3.14 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen 36 3.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs 36 3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) 37 3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle 37 3.5 Anruf an Voicemail weiterleiten 37	2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgeho	ben) 27
219 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul) 28 210 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox 29 211 Wahlwiederholung 29 213 Antoriderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist 29 213 Annullieren eines automatischen Rückrufs 30 214 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) 30 215 MFV-Signale senden 30 216 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) 30 217 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail 31 218 Voice-Mailbox abfragen 31 219 Senden einer Textnachrichta an einen Kontakt 31 210 Ahtworten mit einer Textnachricht 34 222 Sperren/Entsperren Ihres Telefons 35 31 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen 36 32 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs 36 33 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) 37 34 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle 37 35 Anruf au Vo	2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)	27
210Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox29211Wahlwiederholung29212Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist29213Annullieren eines automatischen Rückrufs302.14Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15MFV-Signale senden302.16Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18Voice-Mailbox abfragen312.19Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20Abfragen von Textnachrichten332.21Antworten mit einer Textnachricht342.22Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.1Während eines Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern393.11Wartend eine interne Verbindung393.12Annehmen eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.14Halten eines externen Gesprächspartners in War	2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /E1 und E2 /7)	reatzmodul) 28
2.11 Wahlwiederholung292.11 Wahlwiederholung292.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist292.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs302.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15 MFV-Signale senden302.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353 Während eines Gesprächs363.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5 Anruf an Voicemail weiterleiten373.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 Meet-Me'-Konferenz404 Tielenahme an einer Weet me'-Konferenz404 Tielenahme an einer Meet me'-Konferenz40	2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox	20 20
2.11Valuation252.12Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist292.13Annullieren eines automatischen Rückrufs302.14Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15MFV-Signale senden302.16Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18Voice-Mailbox abfragen312.19Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20Abfragen von Textnachrichten332.21Antworten mit einer Textnachricht342.22Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394Meet-Me'-Konferenz404.1'Meet me'-Konferenz404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konfer	2.10 Mahlwigderbelung	29
2.12 Antorbending eines automatischen Rückrufs292.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs302.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15 MFV-Signale senden302.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353 Während eines Gesprächs363.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4 Verbinden des Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7 Einen Anruf auf Halten legen383.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern393.11 Wieter mei-Konferenz404.1 'Meet me'-Konferenz404.1 'Meet me'-Konferenz40	2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufe, wenn die interne Rufnummer k	29 Nocotzt ist 20
2.13 Altituliele energy automatischen Ruckfuls302.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)302.15 MFV-Signale senden302.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz404.2Telinahme an einer Weet me'-Konferenz40	2.12 Amolderung eines automatischen Rückrufe	29
2.14 Entgegenhamme memer Anrule (reisprechinodus)302.15 MFV-Signale senden302.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353 Während eines Gesprächs363.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5 Anruf an Voicemail weiterleiten373.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 Meet-Me'-Konferenz404.1 'Meet me'-Konferenz404.1 'Meet me'-Konferenz40	2.13 Annullieren eines automalischen Ruckruis	30
2.15 MF V-Signale senden302.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)302.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353 Während eines Gesprächs363.1 Während eines Gesprächs363.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5 Anruf an Voicemail weiterleiten373.6 Gleichzeitiges Gesprächs mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7 Einen Anruf auf Halten legen383.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 Meet-Me'-Konferenz404.1 'Meet me'-Konferenz404.1 'Meet me'-Konferenz einrichten40	2.14 Entgegennanme Interner Anrure (Freisprechmodus)	30
2.16 Abschatten des Niktorons (Stummschatten)302.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353 Während eines Gesprächs363.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5 Anruf an Voicemail weiterleiten373.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 Meet-Me'-Konferenz404.1 Meet me'-Konferenz einrichten404.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.15 MFV-Signale senden	30
2.17 Umletten Ihrer Anrute auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail312.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)393.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)	30
2.18 Voice-Mailbox abfragen312.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)393.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail	31
2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt312.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.18 Voice-Mailbox abfragen	31
2.20 Abfragen von Textnachrichten332.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>'Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt	31
2.21 Antworten mit einer Textnachricht342.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>'Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.20 Abfragen von Textnachrichten	33
2.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons353Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>'Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.21 Antworten mit einer Textnachricht	34
3Während eines Gesprächs363.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	2.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons	35
3.1Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen363.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	<u>3</u> Während eines Gesprächs	36
3.2Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs363.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me´-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen	36
3.3Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)373.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs	36
3.4Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle373.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>'Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)	37
3.5Anruf an Voicemail weiterleiten373.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>'Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle	37
3.6Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)383.7Einen Anruf auf Halten legen383.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>'Meet-Me'-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.5 Anruf an Voicemail weiterleiten	37
3.7 Einen Anruf auf Halten legen383.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me²-Konferenz</u> 404.1 Meet me'-Konferenz einrichten404.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartne	ern (Konferenz) 38
3.8Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)383.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me´-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.7 Einen Anruf auf Halten legen	38
3.9Aufschalten auf eine interne Verbindung393.10Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern394 <u>Meet-Me´-Konferenz</u> 404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)	38
3.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern 39 4 <u>Meet-Me²-Konferenz</u> 40 4.1 'Meet me'-Konferenz einrichten 40 4.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz 40	3.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung	39
4Meet-Me'-Konferenz404.1'Meet me'-Konferenz einrichten404.2Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz40	3.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern	39
4.1 'Meet me'-Konferenz einrichten 40 4.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz 40	4 'Meet-Me'-Konferenz	40
4.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz 40	4.1 'Meet me'-Konferenz einrichten	40
	4.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz	40

5 Teamfunktionen	11
51 Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe	<u> </u>
5.2 Antwort auf den zentralen Tonruf	
5.3 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Grunnen	
5.4 Heranholen eines Anrufs	-+ 1 /1
5.5 Verübergebend an Stelle der Vermittlung antworten	4 I 12
	42
5.0 Sammelanschluss	42
5.7 Anrui eines internen Gesprachspanners über seinen Mobil-Emplanger (PSA)	42
5.8 Beantworten des Aufmerksamkeitstons inres Mobil-Empfangers	42
5.9 Anruten eines Gesprachspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprech	er 43
5.10 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht	43
5.11 Ubermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste	43
5.12 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe	44
6 In Verbindung bleiben	45
6.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen	45
6.2 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)	45
6.3 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen	45
6.4 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten	45
6.5 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)	46
6.6 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen	46
6.7 Alle Umleitungen löschen	46
6.8 Löschen einer Rufumleitung	46
6.9 Rufumleitung bei Besetzt	46
6.10 Anrufschutz	47
6.11 Textnachricht für interne Anrufer hinterlassen	47
6.12 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten	48
6.13 Benachrichtigung über Nachrichten	48
6.14 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger	48
7 Telefon programmieren	49
7.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox	49
7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung	49
7.3 Ändern Ibres persönlichen Passworts	49
7.4 Finstellen des Ruftons	50
7.5 Bildschirmkontrast einstellen	51
7.5 Diuschinnkonnast einstellen	51
7.0 Auswahl der Degrussungsseite	51
7.7 Sprache auswahleh 7.9 Brogrommieren der Direktruftenten (Berg Seite /E1 und E2 /Zugetzmedul)	51
7.0 Programmeren der Direktrunasien (Pers. Seite /FT und F2 /Zusatzmodul)	51
7.9 Andern direkter kultasten	52
7.10 Direktruitasten ioschen	52
7.11 Programmieren einer Terminerinnerung	52
7.12 Installieren eines Zubenortells (Headset, Freisprechgerat, Lautsprecher) über die Buchse	53
7.13 Headset-Modus aktivieren/deaktivieren	53
7.14 Kontaktieren des Administrators (Technischer Support)	54
8 ACD: Agententeleton / Supervisor-Teleton	55
8.1 Agententeleton	55
8.2 Agenten-Sitzung beginnen (Anmeldung) – Agententelefon	55
8.3 Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung – Agententelefon	55
8.4 Die vier Betriebszustände von Agententelefonen	56
8.5 Betriebsstatus des Telefons ändern – Agententelefon	56
8.6 Andern Ihres persönlichen Passworts – Agententelefon	56
8.7 Weitere Gruppe aufnehmen / Gruppe verlassen – Agententelefon	56
8.8 Agenten-Sitzung schließen (Abmeldung) – Agententelefon	56

8.9 Supervisor-Telefon	56
8.10 Gruppen-Mailboxen überwachen – Supervisor-Telefon	57
9 Zubehör	58
9.1 Liste der Zubehörteile	58
9.2 8115/8125 Audioffice - auslaufend	59
9.3 Schnittstellenmodul für externes Rufsignal (MWS 3GV28050AA) - auslaufend	64
9.4 Wandmontagekit	66
9.5 Headset mit 3-poliger Buchse anschließen	68
9.6 Developer and Solution Partner Program (DSPP)	69
10 Technische Daten	70
11 Bestellinformationen	72
12 Gewährleistung und Klauseln	73
12.1 Sicherheitshinweise	73
12.2 Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen	74

1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons

1.1 8039s Premium DeskPhone

Dieses Telefon ist ein digitales Modell. Das 8039s Premium DeskPhone bietet dank des Farb-Displays mit 10 Funktionstasten, der intuitiven Navigationstaste und der herausragenden Audioqualität im Freisprechmodus wie bei Verwendung des Komfort-Handapparats digitale Kommunikation und Gesprächskomfort auf höchstem Niveau.

1.1.1 Telefonbeschreibung



1.1.2 Hauptbildschirm und Navigationstasten



OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

Navigation links-rechts: Verwenden Sie diese Taste im Ruhezustand, um zwischen den Seiten zu wechseln. Verwenden Sie diese Taste im Gespräch, um zwischen den Registerkarten der aktuellen Anrufe zu wechseln (laufendes Gespräch, gehaltene Anrufe, eingehender Anruf). Verwenden Sie diese Taste bei der Textbearbeitung, um in das Textfeld zu wechseln.

Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite.

Taste 'Zurück/Beenden': Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück. Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).



C

Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken der mit dem Weiterleitungssymbol verknüpften Taste.

- Stationäres weißes Symbol: Keine Weiterleitung aktiviert.
 - Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.

1.1.3 Anzeige zur Anrufverwaltung



Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (bestehende Verbindung, gehalten, ankommender neuer Anruf). Verwenden Sie bei bestehender Verbindung den Navigator links-rechts, um gehaltene oder ankommende Anrufe abzufragen.
Während ein Gespräch auf dem Bildschirm angezeigt wird, sind alle Funktionen aufrufbar. Mit den Pfeiltasten können Sie auf einer Seite nach oben oder unten gehen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.

Für den Wechsel zwischen der Gesprächsanzeige und der Begrüßungsanzeige

Drücken Sie die Taste vor dem Schildchen, um die entsprechende Funktion zu wählen.

Es ist auch möglich, Anrufe über die Seite 'Persl.' zu verwalten.

Drücken Sie bei bestehender Verbindung auf die Taste 'Zurück/Verlassen', um die Seite 'Persl.' anzuzeigen. Die bestehenden oder wartenden Verbindungen werden auf den verschiedenen Leitungstasten angezeigt. Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer sprechen, indem Sie auf die ihm zugewiesene Taste drücken.

1.2 8029s Premium DeskPhone

Dieses Telefon ist ein digitales Modell. Neben dem scharfen einfarbigen Display mit 6 eigenen Funktionstasten und einer intuitiven Navigationstaste ist das 8029s Premium DeskPhone mit 4 programmierbaren Tasten als intelligentes Zusatzmodul ausgestattet, über die Sie Ihre Favoriten-Kontakte oder -Funktionen direkt aufrufen können. Mit hervorragender Audioqualität im Freisprechmodus wie bei der Verwendung des Komfort-Handapparats bietet es digitale Kommunikation und Gesprächskomfort auf höchstem Niveau.

1.2.1 Telefonbeschreibung



1.2.2 Hauptbildschirm und Navigationstasten





OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

Navigation links-rechts: Verwenden Sie diese Taste im Ruhezustand, um zwischen den Seiten zu wechseln. Verwenden Sie diese Taste im Gespräch, um zwischen den Registerkarten der aktuellen Anrufe zu wechseln (laufendes Gespräch, gehaltene Anrufe, eingehender Anruf). Verwenden Sie diese Taste bei der Textbearbeitung, um in das Textfeld zu wechseln.

Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite.

Taste 'Zurück/Beenden': Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück. Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck).

Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken der mit dem Weiterleitungssymbol verknüpften Taste.



C

- Stationäres weißes Symbol: Keine Weiterleitung aktiviert.
 - Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.

1.2.3 Anzeige zur Anrufverwaltung



Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (bestehende Verbindung, gehalten, ankommender neuer Anruf). Verwenden Sie bei bestehender Verbindung den Navigator links-rechts, um gehaltene oder ankommende Anrufe abzufragen.



Während ein Gespräch auf dem Bildschirm angezeigt wird, sind alle Funktionen aufrufbar. Mit den Pfeiltasten können Sie auf einer Seite nach oben oder unten gehen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.

Für den Wechsel zwischen der Gesprächsanzeige und der Begrüßungsanzeige.

Drücken Sie die Taste vor dem Schildchen, um die entsprechende Funktion zu wählen.

1.2.4 Papierschildchen ersetzen oder Aufschrift ändern

Papierschildchen entfernen

- Nehmen Sie die Schutzabdeckung an der Kerbe ab (1).
- Nehmen Sie das Papierschildchen in gleicher Weise heraus (2).
- Ändern Sie die Aufschrift auf dem Papierschildchen oder ersetzen Sie es durch ein neues.

Papierschildchen einlegen

- Positionieren Sie das Telefonschild mit der linken Seite voran und vergewissern Sie sich dabei, dass es richtig hinter den Kerben sitzt (a,b,c,d).
- Bringen Sie die transparente Schutzabdeckung in gleicher Weise an.



Die Anwendung 'LabelSet' erleichtert Ihnen das Drucken der Papierschilder. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Geschäftspartner.

Alcatel·Lucent

1.1 8019s DeskPhone

Dieses Telefon ist ein digitales Modell. Neben dem scharfen einfarbigen Display mit 6 eigenen Funktionstasten und einer intuitiven Navigationstaste ist das 8019s DeskPhone mit 4 programmierbaren Tasten als intelligentes Zusatzmodul ausgestattet, über die Sie Ihre Favoriten-Kontakte oder -Funktionen direkt aufrufen können. Mit hervorragender Audioqualität im Freisprechmodus wie bei der Verwendung des Komfort-Handapparats bietet es digitale Kommunikation und Gesprächskomfort auf höchstem Niveau.

1.1.1 Telefonbeschreibung



Ihr Telefon verfügt über vier programmierbare Tasten mit LED und Papierschildchen. Diese Tasten können Sie mit Rufnummern für direkte Gespräche belegen. Auf dem Papierschildchen können Sie die Tastenbelegung eintragen.

1.1.2 Hauptbildschirm und Navigationstasten





OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration. **Navigation links-rechts:** Verwenden Sie diese Taste im Ruhezustand, um zwischen den Seiten zu wechseln. Verwenden Sie diese Taste im Gespräch, um zwischen den Registerkarten der aktuellen Anrufe zu wechseln (laufendes Gespräch, gehaltene Anrufe, eingehender Anruf). Verwenden Sie diese Taste bei der Textbearbeitung, um in das Textfeld zu wechseln.

Navigation oben-unten: Durchläuft den Inhalt einer Seite.



Taste 'Zurück/Beenden': Durch Drücken dieser Taste gehen Sie einen Schritt zurück.
Verwenden Sie diese Taste, um zur Startseite zurückzukehren (langer Tastendruck). Mit dieser Taste können Sie eine Ziffer oder ein Zeichen in einem Wähl- bzw. Textfeld löschen.
Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken der mit dem Weiterleitungssymbol verknüpften Taste.



- Stationäres weißes Symbol: Keine Weiterleitung aktiviert.
- Drehender Pfeil: Weiterleitung aktiviert.

1.1.3 Anzeige zur Anrufverwaltung





Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (bestehende Verbindung, gehalten, ankommender neuer Anruf). Verwenden Sie bei bestehender Verbindung den Navigator links-rechts, um gehaltene oder ankommende Anrufe abzufragen.

Während ein Gespräch auf dem Bildschirm angezeigt wird, sind alle Funktionen aufrufbar. Mit den Pfeiltasten können Sie auf einer Seite nach oben oder unten gehen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.



Für den Wechsel zwischen der Gesprächsanzeige und der Begrüßungsanzeige.

Drücken Sie die Taste vor dem Schildchen, um die entsprechende Funktion zu wählen.

Es ist auch möglich, Anrufe über die Seite 'Persl.' zu verwalten. Drücken Sie bei bestehender Verbindung auf die Taste 'Zurück/Verlassen', um die Seite 'Persl.' anzuzeigen. Die bestehenden oder wartenden Verbindungen werden auf den verschiedenen Leitungstasten angezeigt. Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer sprechen, indem Sie auf die ihm zugewiesene Taste drücker

1.1.4 Papierschildchen ersetzen oder Aufschrift ändern

Papierschildchen entfernen

- Heben Sie die transparente Schutzabdeckung an der Auskerbung an und schieben Sie sie nach oben aus dem Gehäuse heraus.
- Nehmen Sie das Papierschildchen in gleicher Weise heraus.
- Ändern Sie die Aufschrift auf dem Papierschildchen oder ersetzen Sie es durch ein neues.

Papierschildchen einlegen

- Schieben Sie die Papierschildchen von oben nach unten richtig hinter die Auskerbungen.
- Bringen Sie die transparente Schutzabdeckung in gleicher Weise an.



Die Anwendung 'LabelSet' erleichtert Ihnen das Drucken der Papierschilder. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Geschäftspartner.

1.1.5 Funktionstasten und programmierbare Tasten



Das DeskPhone 8019s verfügt über drei vorprogrammierte Tasten für den Zugriff auf bestimmte Funktionen. In diesem Fall wird das Funktionssymbol auf das Papier gedruckt. Drücken Sie auf die entsprechende Taste, um die Funktion zu verwenden. Nach der Aktivierung bleibt die LED der entsprechenden Taste erleuchtet. Drücken Sie zum Deaktivieren auf die entsprechende Taste.

- <u>123<>abc</u> Alphanumerisches Tastenfeld Mit dieser Taste schalten Sie zwischen der Tastatur für Buchstaben und der für Zahlen um.
- Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2). Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.

1.2 Begrüßungsanzeigen

Fri 12 Jan 20 menu pers	518 11:11 50 info 🚱	10/01/18	11:14
Settings	Redial list	menu pe	rso info 🎯
Appointment	Lock	Settings	Redial list
Text mail	Forward	Appoint	Lock
Events			
803	9s	80299	/8019s

1.2.1 Beschreibung der Startseite

Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen zugreifen. Die Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenregister oben im Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervorgehoben angezeigt. Die Standardseiten können um weitere Anwendungen erweitert werden (z. B. ACD), die auf dem System installiert und/oder konfiguriert sind.

• Seite 'Menü' Menü

Enthält alle Funktionen und Anwendungen, die durch Antippen der Bezeichnung der betreffenden Funktion oder Anwendung aufgerufen werden können. Auf dieser Seite können u. a. der Rufton und der Display-Kontrast eingestellt, ein Termin programmiert, der Apparat gesperrt, die standardmäßig angezeigte Seite definiert sowie die Mailbox konfiguriert werden. Außerdem ist der Zugriff auf Telefoniefunktionen wie Wahlwiederholung der letzten Nummern oder Heranholen möglich.

• Seite 'Persl.' Persl.

Enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahltasten.

• Seite 'Info' Info

Enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten (einschließlich Anrufprotokoll-Ereignisse, Textnachrichten und Sprachnachrichten), Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.

- Weiterleitungssymbol: Drücken Sie das Symbol (Touchscreen) oder die Taste neben diesem Symbol, um die Weiterleitungsfunktion zu programmieren oder zu ändern.
- Drücken Sie die Taste vor dem Schildchen, um die entsprechende Funktion zu wählen.

Auswahl der Seite, die standardmäßig auf dem Telefon angezeigt wird

- Einstellung > Telefon > Homepage
- Wählen Sie die Standardseite aus (Menü, Persl., Info, Letzte angezeigte Seite ...).
- ОК

1.3 Status-Symbole/ Verbindungssymbole

Status-Symbole

Symbole mit Angaben zu spezifischen Konfigurationen des Telefons werden in der oberen Leiste des Bildschirms angezeigt.

Je nach Displaygröße werden unter Umständen nicht alle Statussymbole gleichzeitig angezeigt. Welche Symbole angezeigt werden, richtet sich nach ihrer Priorität. Folgende Symbole werden nach ihrer Priorität von wichtig zu unwichtig aufgelistet.



Telefon gesperrt.

Kopfhörer angeschlossen.

Termin programmiert.



Verbindungssymbole Symbole mit Angaben zum Anrufstatus werden in den Registern des Bildschirms Anrufpräsentation angezeigt.

Symbol 'Eingehender Anruf'.	
Symbol 'Aktiver Anruf'.	
Symbol 'Gehaltener Anruf'.	
Das Gespräch wurde von Ihrem Gesprächspartner beendet.	

1.4 Fest belegte Funktionstasten

Sie befinden sich direkt über dem Lautsprecher.

8039s 8029s	8019s	Beschreibung
b	\}≜	Die Anruftaste nehmen.
]4		Taste 'Auflegen'.
\$		 Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen). Wenn Sie diese Taste während eines Gesprächs antippen, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören. Durch Antippen dieser Taste im Ruhezustand schalten Sie das Telefon in den Interphony-Modus, so dass es eingehende Anrufe automatisch annimmt und in den Freisprechen-Modus geht. Die aktivierte Taste leuchtet blau. Direktes Ansprechen kann vom Administrator deaktiviert werden.
		 Lautstärke verringern (Rufton oder Anrufstatus). Helligkeit verringern (Ruhezustand). Kontrast verringern (Ruhezustand).
+	+	 Lautstärke erhöhen (Rufton oder Anrufstatus). Helligkeit erhöhen (Ruhezustand). Kontrast erhöhen (Ruhezustand).
Q	Q	 Durch Drücken dieser Taste werden eingehende Anrufe im Freisprechmodus beantwortet (die Taste leuchtet blau). Bei einem laufenden Gespräch können Sie über diese Taste vom Freisprechmodus zum Headset- oder Telefonmodus umschalten.
F	F	 Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2). Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein Direktruf zugewiesen werden.
	(A)	 Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung' Wahlwiederholung (kurz drücken). Erneuter Anruf bei einer der letzten 8 Nummern (lang drücken).
		 Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren (kurz drücken). Nicht verfügar beim 8019s DeskPhone.
\boxtimes		 Nachrichtentaste f ür Aufruf des Nachrichtenportals (Anrufprotokoll, Sprachnachrichten und Textnachrichten). Diese Taste blinkt blau bei neuen Ereignissen, wenn das Anrufprotokoll beispielsweise eine neue Sprachnachricht, eine neue Textnachricht oder ein neues Ereignis enth ält.

1.5 Tastatur

1.5.1 Magnetische alphabetische Tastatur (8039s, 8029s Premium DeskPhone)

Der Apparat wird mit einer magnetischen alphabetischen Tastatur geliefert. Die Tastatur richtet sich nach Land und Sprachen. Die magnetische Tastatur rastet automatisch am Sockel des Apparats ein. Es ist mit dem entsprechenden Anschluss hinten am Telefon verbunden.

- Ländervarianten:
 - AZERTY
 - QWERTZ
 - o QWERTY (international)
 - QWERTY (nordic)



Geben Sie Kontaktnamen über das Tastenfeld ein, wenn Sie das Telefon konfigurieren. Durch Eingabe des Kontaktnamens über das Tastenfeld können Sie direkt auf das Wählfeld zugreifen.

In der Liste unten sind die Funktionstasten aufgeführt, mit denen Sie alle Symbole aufrufen können.



Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten). Mit diesen Tasten können Sie in den Bearbeitungsfeldern navigieren. Nach links und nach oben gelangen Sie durch gleichzeitiges Festhalten der Alt-Taste.



Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.



Alt-Taste. Für den Zugriff auf Sonder- und Interpunktionszeichen.



Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.



Rückschritttaste: Löschen eines Zeichen in einem Bearbeitungsfeld.

1.5.2 Alphanumerische Tastatur (8019s DeskPhone)

Ihr Telefon verfügt über eine alphanumerische Tastatur. Drücken Sie auf die entsprechende programmierte Taste, um zwischen der Tastatur für Zahlen zum Wählen einer Rufnummer und der Tastatur für Buchstaben zum Eingeben von Text umzuschalten (normalerweise die erste programmierte Taste).

- <u>123<>abc</u> Drücken Sie auf die zugewiesene programmierte Taste, um die Tastatur in den Modus zur Eingabe alphanumerischer Zeichen umzuschalten. Nach der Aktivierung bleibt die LED der entsprechenden Taste erleuchtet...
- Buchstaben eingeben.
 Das numerische Tastenfeld weist Buchstaben auf, die Sie anzeigen, indem Sie ggf. wiederholt auf die zugehörige Taste drücken. Die Ziffer ist das letzte Zeichen der Serie. Manche Sonderzeichen können Sie anzeigen, indem Sie wiederholt auf folgende Taste drücken:

*	%	\$	/	~	&	()	[]	=	*
#	@	#									
1	Leerz hen	eic	-		_	1					
0+	+	•	,	;	:	١	?	!	<	>	0



Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in den Text.



Halten Sie die Taste '*' gedrückt, um zwischen Klein- und Großschreibung zu



Das letzte eingegeben Zeichen löschen. Der Modus für Buchstaben bleibt aktiviert. 123<>abc Zahlen aufzurufen.

1.6 Beschreibung der Anschlüsse

Verschiedene Anschlüsse für Telefonerweiterungen.





		8039s	8029s	8019s
1	Anschluss für Erweiterungsmodul (SATA-Typ).	•	•	
2	RJ-11Anschluss für externen Tonruf.	•	•	•
3	Anschluss für magnetische alphabetische Tastatur (RJ 9).	•	•	
4	Anschluss für kabelgebundenen Hörer (RJ9).	•	•	•
5	4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).	•	•	●

Kabelführung für Leitungsanschluss (8029/8039 Premium Deskphone)

2

Führen Sie das Kabel wie gezeigt durch die Kabelführung:











3

1.7 Zusatzmodul

Abhängig von Ihrem DeskPhone können die Telefonfunktionen mit Zusatzmodulen erweitert werden:

	8039s	8029s	8019s
Premium-Zusatzmodule mit 10 Tasten	•	•	
Premium Smart Display-Modul mit 14 Tasten	•	•	
Premium-Zusatzmodul mit 40 Tasten	•	•	





- 1.7.1 Das Zusatzmodul auf dem Deskphone installieren
 - Premium Add-on 10 keys



- Spezialschutzfach an der Rückseite des Geräts abnehmen.
- Zusatzmodul richtig in das Fach einsetzen.
- Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in die dafür vorgesehene Buchse hinter Ihrem

Telefon und dem Zusatzmodul ein (1: ♥).

- o Das Modul mit der mitgelieferten Schraube befestigen.
- Das Deskphone neustarten (den Netzstecker aus- und einstecken, wenn Sie einen externen Netzadapter oder einen Ethernet-LAN-Anschluss verwenden).
- Premium Add-on 40 keys / Premium Smart Display 14 keys:
 - Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite Ihres Telefons und des Zusatzmoduls ein (--).
 - Gegebenenfalls die Füße (Telefon und Zusatzmodul) mit der mitgelieferten Klemme befestigen.
 - Das Deskphone neustarten (den Netzstecker aus- und einstecken, wenn Sie einen externen Netzadapter oder einen Ethernet-LAN-Anschluss verwenden).

Verwalten und verwenden Sie die Zusatztasten als Direktruftaste. Siehe Kapitel: Telefon programmieren.

Digitales Telefon

1.7.2 Mehr als ein Zusatzmodul installieren

Sie können bis zu drei Zusatzmodule anschließen (Premium Smart Display 14 keys, Premium Add-on 40 keys). Um ein weiteres Zusatzmodul hinzuzufügen, befestigen und schließen Sie das neue Zusatzmodul am bereits angeschlossenen Zusatzmodul an:

- Ein erstes Zusatzmodul wurde an das Deskphone angeschlossen.
- Das mitgelieferte Kabel des neuen Zusatzmoduls in die vorgesehenen Buchse an der Rückseite des angesteckten Zusatzmoduls stecken (<).
- Das andere Ende des Kabels in die vorgesehene Buchse an der Rückseite des neuen Zusatzmoduls stecken (⁻¹).
- Das Deskphone neustarten (den Netzstecker aus- und einstecken, wenn Sie einen externen Netzadapter oder einen Ethernet-LAN-Anschluss verwenden).

1.7.3 Befestigen Sie das Zusatzmodul mit der Klemme

e Buchse ken (). s- und er oder

Alcatel · Lucent

Enterprise

Sie können diesen Clip für jedes der beiden Zusatzmodule auch separat bestellen. Sie können die Basis (Gerät und Zusatzmodul) mit dem Zusatzmodulclip befestigen, der mit dem Premium Add-on-Modul mit 40 Tasten und dem Premium Smart Add-on-Modul mit 14 Tasten geliefert wird.

Premium Smart Add-on



(1)

Entfernen Sie den Schutz um die Klemme des Zusatzmoduls

Premium Add-on 40



Entfernen Sie den Schutz um die Klemme des Zusatzmoduls



Platzieren Sie vorschriftsmäßig die Klemme unter dem Fuß des Telefons, wie auf der Zeichnung dargestellt

(2)



Platzieren Sie das Zusatzmodul auf die Klemme, wie auf der Zeichnung dargestellt



Platzieren Sie vorschriftsmäßig die Klemme unter dem Fuß des Telefons, wie auf der Zeichnung dargestellt



Platzieren Sie das Zusatzmodul auf die Klemme, wie auf der Zeichnung dargestellt

Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise, um ein weiteres Zusatzmodul an einem anderen Zusatzmodul zu befestigen.

Sie können ein oder mehrere Zusatzmodule an Ihrem Telefon anschließen. Um ein weiteres Zusatzmodul hinzuzufügen, befestigen und schließen Sie das neue Zusatzmodul am bereits angeschlossenen Zusatzmodul an.



1.7.4 Papierschildchen ersetzen oder Aufschrift ändern

• Premium Add-on 10 keys (mit Papierschildern)

 Entfernen Sie die Schutzabdeckung (1): Führen Sie einen flachen Gegenstand (oder Ihren Fingernagel) in den Schlitz (a) ein, um die Schutzabdeckung anzuheben. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung an der ersten Kerbe (b). Die Abdeckung wird von kleinen Kerben gehalten. Achten Sie darauf, die Kunststoffabdeckung an den Kerben nicht zu beschädigen.

Entfernen Sie die Abdeckung von den anderen Kerben (c, d), indem Sie die Abdeckung vorsichtig von rechts nach links schieben (

- Entfernen Sie das Papierschild mit einem flachen Gegenstand.
- Setzen Sie Papierschild und Schutzabdeckung wieder ein (2):

Die Abdeckung bzw. das Papier kann nur richtig eingesetzt werden. Der gesamte Papierbereich muss abgedeckt sein. Beginnen Sie andernfalls erneut.

Positionieren Sie das Papierschild mit der rechten Seite voran, indem Sie es unter die Kunststoffkerben schieben (a). Setzen Sie es dann die anderen Kerben (b) ein, indem Sie das Papierschild neben jeder Kerbe vorsichtig andrücken.

Bringen Sie die transparente Schutzabdeckung in gleicher Weise an.

• Premium Add-on 40 keys (mit Papierschildern)

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (1): Führen Sie einen flachen Gegenstand (oder Ihren Fingernagel) in die richtige Position (a) ein, um die Schutzabdeckung anzuheben. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzabdeckung. Die Abdeckung wird von kleinen Kerben gehalten. Achten Sie darauf, die Kunststoffabdeckung an den Kerben nicht zu beschädigen.
- Nehmen Sie das Papierschildchen in gleicher Weise heraus
- Setzen Sie Papierschild und Schutzabdeckung wieder ein (2):

Die Abdeckung bzw. das Papier kann nur richtig eingesetzt werden. Der gesamte Papierbereich muss abgedeckt sein. Beginnen Sie andernfalls erneut.

Positionieren Sie das Papierschild mit der rechten Seite voran, indem Sie es unter die

Kunststoffkerben schieben (c). Setzen Sie es dann die anderen Kerben (b) ein, indem Sie das Papierschild neben jeder Kerbe vorsichtig andrücken.

Bringen Sie die transparente Schutzabdeckung in gleicher Weise an.

 Wiederholen Sie das Verfahren f
ür alle Papierbereiche.

Die Anwendung 'LabelSet' erleichtert Ihnen das Drucken der Papierschilder. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Geschäftspartner.





1.8 Kabelgebundenen Komforthörer installieren

- Gummi entfernen.
- Schließen Sie das schnurgebundene Telefon am entsprechenden Anschluss an (siehe Telefonbeschreibung).
- Führen Sie das Kabel wie gezeigt durch die Kabelführung.



2 Telefon verwenden

2.1 Abfrage der Rufnummer und des Namens

Die Nummer Ihres Telefons wird auf der Seite 'Info' angezeigt.

2.2 Nachrichtenportal

Auf dem Nachrichtenportal können Sie Funktionen wie Anrufprotokoll, Textnachrichten und Sprachnachrichten aufrufen und verwalten. Die Nachrichtentaste blinkt blau, wenn neue Ereignisse (neues Protokoll, neue Textnachricht oder neue Sprachnachricht) vorliegen.

Aufrufen des Nachrichtenportals

• EM Drücken Sie die Nachrichtentaste, um das Nachrichtenportal aufzurufen.

Konfigurieren des Zugriffs auf das Nachrichtenportal

Das System verlangt standardmäßig die Eingabe eines Kennworts für den Zugriff auf die Funktionen des Nachrichtenportals. Das Passwort bleibt einige Sekunden lang gespeichert, damit Sie es ohne erneute Eingabe wieder aufrufen können, falls Sie das Nachrichtenportal verlassen. Das Zeitlimit wird in der Systemkonfiguration festgelegt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

Sie können die Einstellung so ändern, dass Sie nicht jedes Mal ein Kennwort eingeben müssen, wenn Sie das Nachrichtenportal aufrufen wollen.

- EM Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Konfigurieren
- Authentifizierung
- Eingabe Ihres Passworts.
- Authentifizierung ein- oder ausschalten.
 Ein: Kennwort muss eingegeben werden.
 Aus: Kennwort muss nicht eingegeben werden.
- OK Drücken, um zu bestätigen.

Aufrufen der Funktionen des Nachrichtenportals

Zum Aufrufen der verfügbaren Funktionen (Anrufprotokoll, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Senden einer Textnachricht) drücken Sie den entsprechenden Softkey.

Bestätigen

Wenn Sie ein neues Ereignis (Anrufprotokoll, Textnachricht oder Sprachnachricht) abfragen, wird dieses Ereignis automatisch bestätigt. Sie können alle Ereignisse allerdings auch bestätigen, ohne sie abzufragen.

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey(Bildschirm oben rechts).
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- M Drücken Sie den Softkey für den Ereignistyp, den Sie bestätigen wollen. Wenn Sie die der Option 'Alle' zugeordnete Taste drücken, werden alle neuen Ereignisse bestätigt. Außerdem können Sie alle Ereignisse bestätigen, indem Sie den Softkey für das Häkchensymbol oben rechts im Bildschirm drücken.
- OK Drücken, um zu bestätigen.

Löschen

Wenn Sie ein Ereignis (Anrufprotokoll, Textnachricht oder Sprachnachricht) abgefragt haben, können Sie es anschließend löschen. Sie können alle Ereignisse allerdings auch in einem Schritt löschen.

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- **V** Drücken Sie den entsprechenden Softkey (Bildschirm oben rechts).
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- Im Drücken Sie den Softkey f
 ür den zu l
 öschenden Ereignistyp.
- OK Drücken, um zu bestätigen.

2.3 Abfragen des Anrufprotokolls

Sie können jederzeit alle eingegangenen und ausgegangenen Anrufe, ob beantwortet oder nicht, abrufen. Gehen Sie dazu auf dem Nachrichtenportal zur Anrufprotokoll-Funktion.

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für das Anrufprotokoll: Anrufe.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.

Sie können entweder nur entgangene Anrufe (Registerkarte 'Missed') oder alle Anrufprotokolle abfragen, d. h. unbeantwortete/beantwortete, eingegangene und/oder ausgegangene Anrufe (Registerkarte 'All').

Abfragen entgangener Anrufe

- Wählen Sie die Registerkarte 'Verpasst' aus. Unbeantwortete Anrufe sind fett dargestellt.
- Wählen Sie zum Nachschlagen das Protokoll aus.
- Offnen Sie das Protokoll.

Informationen wie Name, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können den Kontakt anrufen, ihm eine Textnachrichten senden, ihn im persönlichen Telefonbuch speichern oder das Protokoll löschen.

Bestätigen aller entgangenen Anrufe

Wenn ein neues Protokoll abgefragt wird, wird es automatisch bestätigt. Sie können alle neuen, entgangenen Anrufe allerdings auch bestätigen, ohne sie abzufragen.

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey (Bildschirm oben rechts).
- Drücken Sie den entsprechenden Softkey: Versäumter Anruf.
- OK Drücken, um zu bestätigen.

Alle entgangenen Anrufe werden bestätigt.

Löschen aller entgangenen Anrufe.

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey (Bildschirm oben rechts).
- Im Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- OK Drücken, um zu bestätigen.
- Alle entgangenen Anrufe werden gelöscht.

Abfragen aller Anrufe

Wählen Sie die Registerkarte 'Alle' aus.
 Alle Anrufe sind mit einem Symbol f
ür den Anruftyp gekennzeichnet.

7 0	Angenommene ausgehende Anrufe.
\mathbf{z}^{\times}	Nicht angenommene ausgehende Anrufe.
ъ	Alle angenommenen eingehenden Anrufe.
××	Nicht angenommene eingehende Anrufe.

- Blättern Sie mit den Navigationstasten durch die Liste (Wenn es mehr als eine Seite sind).
- OK Rufen Sie die Kontaktinformationen durch deren Auswahl in der Liste auf. Informationen wie Name, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können den Kontakt anrufen, ihm eine Textnachrichten senden, ihn im persönlichen Telefonbuch speichern oder das Protokoll löschen.

Bestätigen aller entgangenen Anrufe

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey (Bildschirm oben rechts).
- M Drücken Sie den entsprechenden Softkey: Versäumter Anruf.
- OK Drücken, um zu bestätigen. Alle entgangenen Anrufe werden bestätigt.

Löschen aller Anrufprotokolle

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey (Bildschirm oben rechts).
- Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- OK Drücken, um zu bestätigen. Alle Anrufprotokolle werden gelöscht.

2.4 Einen Anruf tätigen

Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wahl der Zielrufnummer. Der Freisprechmodus wird manuell aktiviert.
- Abheben > Zielrufnummer wählen.
- Annahmetaste am Headset drücken > Zielrufnummer wählen. Wenn das Headset keine Annahme-/Auflegetaste hat, verwenden Sie die Telefontasten und schalten den Ton am Headset



- Freisprechen) Zielrufnummer wählen.
- Programmierte Leitungstaste.
- Namenwahl (geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens über das Tastenfeld ein und drücken Sie 'OK', um die Suche zu starten).
- Wahlwiederholung aus der Anrufliste.
- Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen.

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung.

Beim 8019s DeskPhone ist die Wahlwiederholungstaste der Annahmetaste zugeordnet, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet: Sel.

Die Dauer des externen Anrufs kann vom Administrator zeitlich begrenzt werden. In diesem Fall ertönt 20 Sekunden vor dem Ende der Verbindung ein Piepton und/oder eine Nachricht wird auf dem Display angezeigt.

Wenn der interne oder externe Gesprächspartner sich nicht meldet (abhängig von der Systemkonfiguration):

- Dir.Anspr: Nachricht zum Lautsprecher des freien Telefons übertragen.
- *¤Rückruf*: Automatischen Rückruf bei Besetzt einleiten.
- Text: Schriftliche Nachricht übermitteln.

2.5 Einen Anruf empfangen

Wie Sie den Anruf beantworten, richtet sich nach den Audiogeräten, die an Ihr Telefon angeschlossen sind: Handapparat, Headset, Freisprecheinrichtung, externe Freisprecheinrichtung oder Lautsprecher. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Den Hörer abheben, um den Ruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste 'Auflegen/Abnehmen' am Headset, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Oder oder oder Die Taste 'Anruf annehmen' oder 'Lautsprecher' oder die 'betreffende Leitungstaste' drücken, um den Anruf im Freisprechmodus anzunehmen. Wenn das Headset verbunden ist, können Sie den Anruf automatisch mit dem Headset annehmen.
- Anruf annehm. oder ^{OK}) Anruf mit Headset annehmen, sofern angeschlossen, oder im Freisprechmodus. Wenn das Headset verbunden ist, können Sie den Anruf automatisch mit dem Headset annehmen.
- Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus. Wenn das Headset verbunden ist, können Sie den Anruf automatisch mit dem Headset annehmen.
- Drücken Sie die entsprechende Leitungstaste an der externen Freisprecheinrichtung, um den Anruf auf diesem Gerät im Freisprechmodus anzunehmen.

2.6 Wechsel zwischen den Audiomodi

Im Gespräch können Sie zwischen den Audiomodi (Handapparat, Lautsprecher, Freisprechfunktion oder Headset, sofern angeschlossen) wechseln, indem Sie die Lautsprecher-/Freisprechtaste drücken, bis

der gewünschte Audiomodus angezeigt wird: . Dieses Feature hängt von den verbundenen Geräten ab. Die Taste leuchtet, wenn Lautsprecher oder Freisprechfunktion ausgewählt sind.

Während des Gesprächs kann mit dem Handapparat durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste zwischen den folgenden Audio-Modi gewählt werden:



Während des Gesprächs kann mit dem Headset (Headset oder Headset+Lautsprecher) durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste zwischen den folgenden Audio-Modi gewählt werden:



Durch schnelles Drücken der Lautsprecher-/Freisprechtaste kann zwischen den folgenden Audio-Modi gewechselt werden, wenn der Handapparat während eines Gesprächs über das Headset nicht aufgelegt ist:



Um den Audio-Modus auf das Headset zu legen, drücken Sie die Taste 'Abnehmen' des Headsets.

Während des Gesprächs kann zum Lautsprecher gewechselt werden, indem die Lautsprecher-/Freisprechtaste gedrückt gehalten wird



In allen Audiomodi können Sie die Lautstärke während des Gesprächs anpassen, in dem Sie die Lautstärketaste drücken. Die Anzahl der Stufen richtet sich nach dem Audiomodus (8 für Handapparat und Headset, 10 für Lautsprecher und Freisprechfunktion). Die für die einzelnen Audiomodi eingestellte Lautstärke wird für zukünftige Gespräche gespeichert.

- Während eines Gesprächs.
- Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen.

2.7 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben)

Lautsprecher im Gespräch über Handapparat oder Headset aktivieren bzw. deaktivieren.

- Einschalten des Lautsprechers (lang drücken) >> Ein Popup-Fenster wird angezeigt:
 - Die Taste leuchtet auf (
 - Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen (Anzahl der Ebenen: 10).
- Abschalten des Lautsprechers (lang drücken) >> Ein Popup-Fenster wird angezeigt:

>>> Die Taste leuchtet nicht mehr (

Ein kurzer Druck auf die Lautsprechertaste ermöglicht den Übergang in die Betriebsart 'Freisprechen' (Anzeige leuchtet ständig).

2.8 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

123<>abc: Wenn Ihr Gerät keine magnetische Tastatur besitzt, geben Sie Buchstaben mit der alphanumerischen Tastatur ein. Sie müssen die Tastatur durch Drücken der entsprechenden programmierten Taste auf den alphabetischen Modus umschalten. Nach der Aktivierung bleibt die LED der entsprechenden Taste erleuchtet...

Sie können Ihren Kontakt über die Funktion zur Namenssuche anrufen.

Die Funktion Suche nach Name bietet zwei Modi:

- Intern: Prognostizierende Suche über das Unternehmensverzeichnis.
- Unified (Einhei. Verzeichnis): Klassische Suche über das Unternehmensverzeichnis.

Beachten Sie bitte, dass prognostizierende Suche bedeutet, dass Sie keinen Zugriff auf die Kontaktkarte haben und somit den Kontakt nur unter seiner Unternehmenstelefonnummer anrufen können.

Wechsel zwischen den zwei Modi:

- Auf einen Buchstaben drücken, um die Funktion Anruf nach Name zu starten.
- Optionen
- Der aktuelle Modus wird angezeigt.
- Den neuen Modus auswählen:
 - o Intern: Der Modus internes Verzeichnis ist aktiviert.
 - o Unified (Einhei. Verzeichnis): Modus universelles Verzeichnis ist aktiviert.
 - OK: Im aktuellen Modus bleiben.

2.8.1 Einen Kontakt über das universelle Verzeichnis anrufen.

- Den ersten Buchstaben vom Nachnamen Ihres Kontakts eingeben.
 Bei der Eingabe des Namens können Sie nach dem Symbol '#' die ersten Buchstaben des Vornamens eingeben oder folgende Taste drücken: Vorname
- OK Starten Sie die Suche.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste passender Namen angezeigt. Jeder Kontakt ist mit seinem Namen und der Firmentelefonnummer aufgeführt.

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste der gefundenen Namen aus.
 - **C**/**I** Ändern der Suche.

Anrufen des Kontakts unter seiner Firmentelefonnummer

• Drücken Sie die Funktionstaste, die der Firmennummer zugeordnet ist.

Anrufen des Kontakts unter eine anderen Telefonnummer (per Kontaktkarte):

• Drücken Sie den Softkey, der dem Namen des Kontakts zugeordnet ist:

Die Kontaktkarte wird mit den Daten des Kontakts geöffnet: Nachname und Vorname, mehrere Telefonnummern (Büro, Mobil, Privat), E-Mail-Adresse, Textnachrichten-Adresse und Firmenname. Der Inhalt der Kontaktkarte richtet sich nach dem Firmenadressbuch.

- Blättern Sie mit den 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Navigationstasten durch den Bildschirm und setzen Sie den Cursor auf die Telefonnummer, unter der Sie den Kontakt anrufen wollen.
- OK Anruf durchführen.

Über die Kontaktkarte kann auch eine Textnachricht gesendet werden.

Wenn Informationen über Ihren Kontakt abgeschnitten sind, können Sie die vollständigen Informationen mit der Bedienerführungstaste anzeigen.

Sie können von der Namensuche zum vorausschauenden Suchmodus wechseln, indem Sie das Unified Directory im Menü 'Einstellung' (verfügbar, sobald die Namensuche gestartet worden ist) auf 'Aus' setzen. Vorausschauende Suche bedeutet, dass die Kontaktkarte nicht aufgerufen wird und Sie den Kontakt deshalb nur auf seinem Firmentelefon erreichen und auch keine Textnachrichten senden können.

2.8.2 Einen Kontakt über das interne Verzeichnis anrufen (prognostizierende Suche).

- Den ersten Buchstaben vom Nachnamen Ihres Kontakts eingeben. Wenn Ihr Telefon eine alphanumerische Tastatur besitzt, können Sie den Namen des Kontakts im Texterkennungsmodus eingeben. In diesem Modus geben Sie jeden Buchstaben des Namens ein, indem Sie die Taste mit dem gewünschten Buchstaben nur einmal drücken.
- Die Suche wird ausgeführt, sobald Sie ein Zeichen eingeben (prädiktive Suche). Die Anzahl übereinstimmender Namen wird angezeigt.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - Verwenden Sie die Navigationstasten, um die vorherigen und die n\u00e4chsten Namen anzuzeigen.
 - OK Die OK-Taste drücken, um den Anruf des angezeigten Kontakts zu tätigen (Unternehmenstelefonnummer).
 - o **C**/**I** Ändern der Suche.
 - Seite': Andere Informationen über den ausgewählten Kontakt anzeigen.
 - Liste: Ergebnisse als Liste anzeigen. W\u00e4hlen Sie den Kontakt mit den Navigationstasten aus und dr\u00fccken Sie die Taste 'OK', um den Anruf zu starten.

Sie können in den anderen Suchmodus wechseln, indem Sie diesen im Optionsmenü aktivieren (verfügbar sobald eine Suche nach Name gestartet wurde).

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator...

2.9 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)

Wenn Sie eine direkte Ruftaste programmiert haben, wählen Sie diese zum Anrufen aus.

2.10 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox

Mit diesem Dienst können die auf Ihre Voice-Mailbox ankommenden Anrufe gefiltert werden. Wenn die Person ihre Nachricht hinterlässt, können Sie mit ihr in Verbindung treten. Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

2.10.1 Aktivieren des Filterns

- Programmierte Taste 'Voice-Mail-Filterung'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Eingabe Ihres Passworts.
- Dieselbe Taste zur Unterbrechung des Hörens und zum Deaktivieren des Filterns.

2.10.2 Bei einem ankommenden Anruf

Sie hören, wie die Person ihre Nachricht hinterlässt. Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Freisprechen zur Entgegennahme des Anrufs.
- Abheben.
- Nur das Hören unterbrechen.

2.11 Wahlwiederholung

- 2.11.1 Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)
 - (kurz drücken) >> Wahlwiederholung.

2.11.2 Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern

- (lang drücken).
- Wählen Sie aus den zuletzt gewählten 10 Nummern die erneut zu wählende Nummer aus.
- Oder OK Anruf durchführen.

Beim 8019s DeskPhone ist die Wahlwiederholungstaste der Annahmetaste zugeordnet, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet: 100 .

Diese Funktion können Sie auch über das Menü aufrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Abgeh. Anrufe
- Wählen Sie aus den zuletzt gewählten 10 Nummern die erneut zu wählende Nummer aus.

2.12 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist

Mit dieser Funktion werden Sie automatisch zurückgerufen, wenn der interne Kontakt frei ist.

- Der Apparat des internen Gesprächspartners, den Sie zu erreichen versuchen, ist besetzt. Sie möchten, dass er Sie zurückruft, sobald er frei ist.
- *Rückruf* >> Annahme der Rückrufanforderung wird angezeigt.

3

Der automatische Rückruf steht nicht zur Verfügung, wenn das Telefon Ihres Gesprächspartners nicht belegt ist oder wenn Ihr Anruf bei belegter Leitung in Warteposition geschaltet wird.

2.13 Annullieren eines automatischen Rückrufs

- Wenn Ihr Telefon klingelt.
- Rückruf >> Löschen der Rückrufanforderung wird bestätigt.

Die Rückrufanforderung kann nur abgebrochen werden, wenn der Kontakt, den Sie angerufen haben, die Leitung freigegeben hat.

2.14 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)

Zur Anrufannahme muss der Hörer nicht abgenommen werden. Wenn die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, wird die Verbindung bei eingehenden Anrufen automatisch hergestellt. Die Rufnummer des Anrufers wird am Bildschirm angezeigt.

Zum Aktivieren Telefon im Ruhezustand:

Die zugehörige LED leuchtet.

Wenn der Anrufer auflegt, bleibt der Interfonie-Modus aktiv.

Zum Deaktivieren Telefon im Ruhezustand:

>>> Die zugehörige LED erlischt.

2.15 MFV-Signale senden

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.

- Während eines Gesprächs.
- ¤MFV
- DTMF-Code eingeben.
- *xMF-Code* Funktion deaktivieren.

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Je nach Systemkonfiguration kann DTMF standardmäßig aktiviert werden. In diesem Fall können Sie einen DTMF-Code direkt senden, indem Sie ihn während des Gesprächs wählen. Wenn Sie während des Gesprächs einen zweiten Anruf ausführen möchten, müssen Sie den DTMF-Code deaktivieren, bevor Sie die Nummer wählen.

2.16 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie können den Teilnehmer hören, er sie jedoch nicht:

2.16.1 Am Telefon

- Während eines Gesprächs.
 - Mikrofon deaktivieren >> Die Stummschaltungstaste blinkt.
 - Gespräch fortsetzen >> Die Stummschaltungstaste blinkt nicht mehr.

2.16.2 Vom Headset

• Verwenden Sie die Stummtaste des Headsets (sofern vorhanden), um das Headset-Mikrofon zu deaktivieren oder um das Gespräch fortzusetzen.

2.17 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher / Voicemail

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Sofort'VM >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
-]\$

2.18 Voice-Mailbox abfragen

Neue Ereignisse werden durch eine blinkende Nachrichtentaste angezeigt. Neue Ereignisse werden auch auf der Seite 'Info' angezeigt.

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: Sprachnach.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- Wählen Sie die Registerkarte 'Neue Sprachnachr.' aus. Verwenden Sie die linke und die rechte Navigationstaste oder drücken Sie direkt auf die Registerkarte, wenn Ihr Telefon einen Touchscreen besitzt.
- Setzen Sie den Cursor mit den 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Navigationstasten auf die Sprachnachricht, die Sie abhören wollen.
- OK Wählen Sie die abzuhörende Nachricht aus.
 Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht.
- Anhören >> Nachricht wiedergeben.
- Löschen >> Löschen der Nachricht.
- Anruf >> Absender der Nachricht zurückrufen.
- Kopiesenden >> Die Nachricht kopieren.
- *IM senden* >> Textnachricht senden.

Bestätigen aller neuen Sprachnachrichten

Sobald Sie beginnen, eine Nachricht abzuhören, wird diese Nachricht automatisch bestätigt.Sie können Sprachnachrichten allerdings auch bestätigen, ohne sie abzuhören.

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey(Bildschirm oben rechts).
- M Drücken Sie den entsprechenden Softkey: Sprachnach.
- ОК

Alle Nachr. lösch.

- M Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- Drücken Sie den entsprechenden Softkey: Sprachnach.
- ок

2.19 Senden einer Textnachricht an einen Kontakt

Sie können eine Sofortnachricht nur an einen Kollegen senden, der an das gleiche Telefonsystem angeschlossen ist (im Allgemeinen ein Kollege in Ihrer Firma). Sie können eine Textnachricht an einen Kontakt senden, indem Sie entweder dessen Telefonnummer oder dessen Namen eingeben.

123<>abc: Wenn Ihr Gerät keine magnetische Tastatur besitzt, geben Sie Buchstaben mit der alphanumerischen Tastatur ein. Mit der Taste für die alphanumerische Tastatur schalten Sie zwischen der Eingabe von Zahlen und der Eingabe von Buchstaben um. Im alphabetischen Modus leuchtet die LED weiter, die der Taste entspricht.

2.19.1 Senden einer Textnachricht per Namensuche

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- IM senden
- Die ersten Buchstaben des Namens eingeben.
 Bei der Eingabe des Namens können Sie nach dem Symbol '#' die ersten Buchstaben des Vornamens eingeben oder folgende Taste drücken: *Vorname.*
- OK Starten Sie die Suche.
- Auf dem Bildschirm wird eine Liste passender Namen angezeigt. Jeder Kontakt ist mit seinem Namen und der Firmentelefonnummer aufgeführt.
- Drücken Sie den Softkey, der dem Namen des Kontakts zugeordnet ist: Die Kontaktkarte wird mit den Daten des Kontakts geöffnet: Nachname und Vorname, mehrere Telefonnummern (Büro, Mobil, Privat), E-Mail-Adresse, Textnachrichten-Adresse und Firmenname. Der Inhalt der Kontaktkarte richtet sich nach dem Firmenadressbuch.
- Scrollen Sie mit den Navigationstasten 'Aufwärts' und 'Abwärts' durch den Bildschirm und wählen Sie die Adresse der Sofortnachricht aus, wenn diese auf der Kontaktkarte enthalten ist.
- OK Rufen Sie den Schreibmodus für Textnachrichten auf.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
- OK Senden Sie die Textnachricht.

2.19.2 Senden einer Textnachricht per Telefonnummer

Sie können eine Sofortnachricht nur an einen Kollegen senden, der an das gleiche Telefonsystem angeschlossen ist (im Allgemeinen ein Kollege in Ihrer Firma).

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- IM senden
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Geben Sie die Telefonnummer des Kontakts ein.
- Kufen Sie den Schreibmodus für Textnachrichten auf.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
- OK Senden Sie die Textnachricht.

2.19.3 Status der Textnachrichten

Sobald die Textnachricht gesendet worden ist, wird sie in der Registerkarte 'Sent' der Textnachrichten-Funktion im Nachrichtenportal gespeichert. Eine Textnachricht kann folgenden Status haben:

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey(Bildschirm oben rechts).
- Drücken Sie den entsprechenden Softkey: IM

	Textnachricht wurde gesendet, aber noch nicht zugestellt.
\boxtimes	Textnachricht wurde zugestellt.
\bigotimes	Textnachricht wurde gelesen.

2.20 Abfragen von Textnachrichten

Neue Ereignisse werden durch eine blinkende Nachrichtentaste angezeigt.

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Wählen Sie die Textnachrichten-Funktion durch Drücken des entsprechenden Softkeys aus: IM.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Rufen Sie mit den Links- und Rechts-Navigationstasten eine der folgenden Registerkarten auf: New Messages, Received Messages, Sent Messages oder All Messages.
- Setzen Sie den Cursor mit den 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Navigationstasten auf die Textnachricht, die Sie lesen wollen.
- OK Wählen Sie die Textnachricht aus.
- Wenn Sie die Textnachricht gelesen haben, können Sie:

Beantworten Sie die Textnachricht durch Drücken des entsprechenden Softkeys.

Die Textnachricht durch Drücken der entsprechenden Taste löschen.

OK Drücken Sie 'OK', um den Absender der Textnachricht anzurufen.

Wenn eine Nachricht gelesen worden ist, ändert sich der Status auf beiden Seiten (empfänger- und senderseitig) von ungelesen in gelesen.

Mit der Filtertaste können Sie Nachrichten abfragen, die von einem oder an einen bestimmten Kontakt gesendet wurden. Wenn Sie beispielsweise eine von einem Kontakt gesendet Nachricht ausgewählt haben und die Filtertaste drücken. werden nur die an diesen oder von diesem Kontakt gesendeten Nachrichten angezeigt.

Bestätigen neuer Textnachrichten

Sobald eine Textnachricht gelesen worden ist, wird sie automatisch bestätigt. Sie können alle neuen Textnachrichten allerdings auch bestätigen, ohne sie zu lesen.

- V Drücken Sie den entsprechenden Softkey(Bildschirm oben rechts).
- M Drücken Sie den entsprechenden Softkey: Neu IM
- ОК

Alle neuen Textnachrichten werden bestätigt.

Löschen von Textnachrichten

Beim Abfragen von Textnachrichten können Sie die in den Registerkarten für neue, gesendete, empfangene oder alle Nachrichten gespeicherten Nachrichten löschen.

- **V** Drücken Sie den entsprechenden Softkey(Bildschirm oben rechts).
- Im Drücken Sie das Papierkorbsymbol, das der zu löschenden Liste zugeordnet ist.
- ОК

2.21 Antworten mit einer Textnachricht

Sie können Textnachrichten an Ihre Kontakte senden, wenn Sie eine Textnachricht oder eine Sprachnachricht erhalten haben oder einen Eintrag im Anrufprotokoll beantworten. Sie können eine Sofortnachricht nur an einen Kollegen senden, der an das gleiche Telefonsystem angeschlossen ist (im Allgemeinen ein Kollege in Ihrer Firma).

123<>abc: Wenn Ihr Gerät keine magnetische Tastatur besitzt, geben Sie Buchstaben mit der alphanumerischen Tastatur ein. Mit der Taste für die alphanumerische Tastatur schalten Sie zwischen der Eingabe von Zahlen und der Eingabe von Buchstaben um. Im alphabetischen Modus leuchtet die LED weiter, die der Taste entspricht.

2.21.1 Beantworten einer Textnachricht

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Wählen Sie die Textnachrichten-Funktion durch Drücken des entsprechenden Softkeys aus.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Folgende Registerkarte auswählen: Neue Nachrichten.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten 'Aufwärts' und 'Abwärts' die Sofortnachricht aus, die Sie beantworten möchten.
- Wählen Sie die Textnachricht aus.
- Beantworten Sie die Textnachricht durch Drücken des entsprechenden Softkeys.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
- OK Senden Sie die Textnachricht.

2.21.2 Beantworten einer Sprachnachricht

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Wählen Sie die Voicemail-Funktion durch Drücken des entsprechenden Softkeys aus.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Rufen Sie mit den Links- und Rechts-Navigationstasten eine der folgenden Registerkarten auf: New Voice Messages oder All Voice Messages.
- Setzen Sie den Cursor mit den 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Navigationstasten auf die Sprachnachricht, die Sie mit einer Textnachricht beantworten wollen.
- Drücken den Textnachrichten-Softkey, sobald Angaben zur Sprachnachricht auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
- OK Senden Sie die Textnachricht.

2.21.3 Antworten aus dem Anrufprotokoll heraus

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für das Anrufprotokoll.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein.
- Rufen Sie mit den Links- und Rechts-Navigationstasten eine der folgenden Registerkarten auf: Missed Calls oder All Calls.
- Setzen Sie den Cursor mit den 'Nach oben'- und 'Nach unten'-Navigationstasten auf das Anrufprotokoll, das Sie abfragen wollen.
- OK Wählen Sie das Anrufprotokoll aus.
- Drücken den Textnachrichten-Softkey, sobald Angaben zum Anrufprotokoll auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Schreiben Sie die zu sendende Textnachricht.
- OK Senden Sie die Textnachricht.

2.22 Sperren/Entsperren Ihres Telefons

Dieses Symbol zeigt an, dass das Telefon gesperrt ist.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Sperren
- Geben Sie Ihr Passwort ein >> Ihr Telefon ist gesperrt/entsperrt.

3 Während eines Gesprächs

3.1 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
- Name des zweiten Gesprächspartners.
- *Rückfrage*) Nummer des zweiten Teilnehmers.
- Rückfrage > Abgeh. Anrufe > Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen.
- Rückfrage > Kurzwahl (oder Kurzwahl) > Wählen Sie die programmierte Taste aus.
- (lang drücken) oder) Seite 'Menü' > *Abgeh. Anrufe* > Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen.
- • Pers. Seite > Programmierte Leitungstaste.
- Die erste Verbindung wird gehalten.

Beim 8019s DeskPhone ist die Wahlwiederholungstaste der Annahmetaste zugeordnet, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet: 100 .

3.1.1 Den gehaltenen Anruf wieder aufnehmen

- Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - o Rückfrageende
 - Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
- >> Sie befinden sich wieder im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer.

Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Telefon klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.

3.2 Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

- Während eines Gesprächs versucht ein anderer Anrufer, Sie zu erreichen. Der Name oder die Nummer des Anrufers wird für einige Sekunden angezeigt.
- Wählen Sie das Symbol f
 ür eingehende Anrufe aus.
- Die erste Verbindung wird gehalten.

Andere Methode:

- Wenn zwei oder mehr Anrufe gleichzeitig eingehen, wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus und drücken Sie die folgende Funktionstaste: *Antworten.*
- Info oder Warteschl. > Antworten

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
Sie befinden sich wieder im Gespräch mit dem ersten Teilnehmer.

Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Telefon klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.
3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.

Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.
 >> Der erste Anruf wird auf Halten gelegt.

Andere Methode:

- Antworten
- Drücken Sie die Zurück/Beenden-Taste, um die Perso-Seite anzuzeigen. Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus.

>> Der erste Anruf wird auf Halten gelegt.

3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.

- Sie können den Anruf sofort übergeben oder warten, bis der Gesprächspartner antwortet, und dann das Gespräch übergeben.
- Verbinden
- Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt.

- Der erste Teilnehmer soll mit dem zweiten kommunizieren.
- Verbinden
- Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).

3.5 Anruf an Voicemail weiterleiten

Sie möchten den Gesprächspartner während eines Gesprächs zur Voice-Mailbox eines anderen Teilnehmers weiterleiten

- ÜbertragVMU
- Nummer des zweiten Teilnehmers.

3.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

- Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.
- *¤Konferenz (¤3Konf)* >> Sie befinden sich in einer Konferenz.
- 3.6.1 Konferenz beenden und zu dem letzten aktiven Gespräch vor der Konferenz zurückkehren (das andere wird in der Warteschleife gehalten) (Wenn die Konferenz aktiv ist)
 - *xKonferenz* (*x3Konf*)
- 3.6.2 Die Konferenz mit allen Teilnehmern beenden (Wenn die Konferenz aktiv ist)

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Auflegen.
- Telefon auflegen.
- 3.6.3 Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:
 - *xKonferenz* (*x3Konf*)
 - Verbinden

3.7 Einen Anruf auf Halten legen

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

- Während eines Gesprächs.
- Halten >> Ihr Anruf wird gehalten 🕗.

Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers

Sie haben zwei Möglichkeiten:

- Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.
- Legen Sie auf. Das Telefon läutet daraufhin. Beantworten Sie dann den Anruf.
- Drücken Sie die Zurück/Beenden-Taste, um die Perso-Seite anzuzeigen. Wählen Sie den gehaltenen Anruf aus.

3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:

- Während eines Gesprächs.
- Anr. parken
- Geben Sie die Nummer des Zielapparats zum Parken ein.

Anruf vom Zielgerät zum Parken abrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Heranholen > Geparkt

Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

3.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung

Der Anschluss Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht 'geschützt' ist, und Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auf die bestehende Verbindung aufschalten:

- ¤Aufschalten
- Dieselbe Taste zum Verlassen (*xAufschalten*).

3.9.1 Schutz gegen Aufschalten

- Eine programmierte Taste betätigen. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Eintippen der Nummer des Gesprächspartners.

Der Schutz wird aufgehoben, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

3.10 Nummer in Ihrem persönlichen Adressbuch speichern

Zur Speicherung der Nummer auf einer Zieltaste bei bestehender Verbindung:

Während eines Gesprächs.

- Speichern
- Auf eine Zieltaste der Seite 'Persl.' drücken.
- Namen des Teilnehmers eingeben.
- Bestätigen.

4 'Meet-Me'-Konferenz

Die 'Meet me'-Funktion ermöglicht die Einrichtung einer Konferenz mit maximal sechs Teilnehmern: Dem Leiter der Konferenz (der berechtigt ist, die Konferenz einzurichten) und maximal 5 Teilnehmern.

4.1 'Meet me'-Konferenz einrichten

Damit die Teilnehmer an der Konferenz teilnehmen können, müssen Sie vorab einen Konferenztermin mit ihnen vereinbaren und ihnen den Zugriffscode mitteilen.

- Den Hörer abnehmen.
- Geben Sie den Aktivierungscode für die 'Meet me'-Konferenz ein. Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert. Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.
- Geben Sie Ihre eigene (interne) Rufnummer ein.
- Eingabe Ihres Passworts.
- Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein.

Die Konferenz wurde eingerichtet. Die Teilnehmer müssen diesen Zugangscode eingeben, um an der Konferenz teilzunehmen. Senden Sie den Konferenzzugangscode an die Teilnehmer.

Wenn Sie eine Eingabeaufforderung für einen Code oder ein Passwort erhalten, haben Sie drei Eingabeversuche frei, bevor das System die Anforderung zurückweist.

Rufnummer zur Aktivierung der 'Meet me'-Konferenz: Diese Rufnummer wird vom Konferenzleiter verwendet, wenn er eine Konferenz von einem externen Telefon aus einrichtet. Diese Nummer muss vorher vom Systemadministrator definiert werden.

4.2 Teilnahme an einer 'Meet me'-Konferenz

Sobald die 'Meet me'-Konferenz vom Konferenzleiter eingerichtet wurde, können die (maximal 5) Teilnehmer aufgenommen werden.

- Den Hörer abnehmen.
- Geben Sie den Teilnahmecode für die 'Meet me'-Konferenz ein. Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert. Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen.
- Geben Sie den Zugriffscode für die Konferenz ein. Zugriffscode für die Konferenz: vierstelliger Code, der vom Konferenzleiter definiert und den Konferenzteilnehmern für die Teilnahme an der Konferenz mitgeteilt wird.

Sie befinden sich in einer Konferenz.

Wenn der Konferenzleiter auflegt, werden alle Gespräche beendet.

Rufnummer für die Teilnahme an der 'Meet me'-Konferenz: Diese Rufnummer ermöglicht den Teilnehmern, von einem externen Telefon aus an einer Konferenz teilzunehmen.

Wenn ein Teilnehmer zur Konferenz hinzukommt, ertönt ein Signalton. Wenn ein Teilnehmer die Konferenz verlässt, ertönen zwei Signaltöne.

Sie können einer Konferenz nicht mehr beitreten, wenn bereits die maximale Anzahl an Teilnehmern erreicht ist.

Wenn der Konferenzleiter die Konferenz noch nicht eingerichtet hat, werden Sie in eine Warteschleife geschaltet, bis die Konferenz startet (maximal 5 Minuten).

Wenn Sie die Konferenz nicht direkt erreichen können, müssen Sie zunächst einen internen Benutzer oder die automatische Vermittlung anrufen. Letztere wählt die Nummer für die Teilnahme an der 'Meet-me-Konferenz' und leitet Ihren Anruf dann weiter (10 Sekunden).

5 Teamfunktionen

5.1 Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe

Um den Aufmerksamkeitston der für einen anderen Anschluss bestimmten Anrufe zu hören:

- Programmierte Taste 'Überwachter Tonruf'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

5.2 Antwort auf den zentralen Tonruf

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Heranholen > Abfrage

5.3 Filtern der Anrufe für 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen

Die Programmierung des Systems ermöglicht es, 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen zu bilden, damit Anrufe des Chefs an eine oder mehrere Sekretärinnen weitergeleitet werden können.

5.3.1 Vom Telefon des Chefs oder der Sekretärin aus

- Programmierte Taste 'Ch/Sek' >> Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (Sekretärin usw.) gefiltert.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

Das Filtern wird am Display des Chef-Telefons durch das zur Taste 'Ch/Sek' gehörige Symbol angezeigt.

5.4 Heranholen eines Anrufs

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

5.4.1 Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

• Programmierte Taste 'Heranholen eines Gruppenrufs'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.

5.4.2 Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Heranholen > Individuell
- Nummer des klingelnde Telefons eingeben.

Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

5.5 Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten

Bei jeder externen, für die Vermittlung bestimmten Verbindung klingelt Ihr Telefon, und Sie können den Anruf beantworten:

- Programmierte Taste 'Vermittlungshilfe'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Ihr Telefon klingelt gleichzeitig mit der Vermittlung.
- Dieselbe Taste zum Löschen.

Wird die Vermittlung angerufen, klingelt Ihr Telefon.

- Den Hörer abnehmen.
- . 0
- Programmierte Taste 'Vermittlungshilfe'.

5.6 Sammelanschluss

5.6.1 Anruf einer Sammelanschlussgruppe

Mit einer Sammelanschlussgruppe können Anrufe von nur einer Gruppe an mehrere Rufnummern verteilt werden. Wenn Ihre Rufnummer zu einer Sammelanschlussgruppe gehört, ist sie über die Nummer der Sammelanschlussgruppe erreichbar.

- Den Hörer abnehmen.
- Nr. der anzurufenden Gruppe.

5.6.2 Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss /Zurückkehren zum Sammelanschluss

- Programmierte Taste 'Sammelanschluss verlassen'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

5.7 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)

Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht unter der angerufenen Nummer, und Sie wissen, dass er einen Mobil-Empfänger besitzt:

- Programmierte Taste 'Personensuche'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Anzeige der Suche am Display.

Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.

5.8 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers

Sie können von jedem beliebigen Telefon im Unternehmen aus antworten.

Ihr Mobil-Empfänger klingelt.

- Programmierte Taste 'Antwort auf die Personensuche'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

5.9 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie ihn aus der Ferne 'direkt ansprechen':

- Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht.
- Dir.Anspr.

Sie können Ihren Gesprächspartner direkt über den Telefonlautsprecher ansprechen (sofern sein Telefon über die Funktion 'Freisprechen' verfügt).

5.10 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: Sprachnach.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- Wählen Sie die Registerkarte aus, die Sie aufrufen möchten.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten 'Aufwärts' und 'Abwärts' die Sprachnachricht aus, die Sie senden möchten.
- Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus.
- Kopiesenden
- Zielnummer eingeben.
- Hinzufügen: Wählen Sie dieses Menü, wenn Sie weitere Zielnummern hinzufügen möchten
- ОК
- Nachr.send

Beim Senden einer Kopie der Nachricht können Sie auch eine Anmerkung aufzeichnen und der Nachricht hinzufügen.

- Aufzeichnen
- Die Aufzeichnung des Kommentars beginnen.
- Stopp
- ОК

5.11 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste

- Rufen Sie das Nachrichtenportal auf.
- Drücken Sie den Softkey für die Sprachnachrichten-Funktion: Sprachnach.
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.
- III Drücken Sie den entsprechenden Softkey.
- Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder wählen Sie eine Empfängerliste aus.
 - o Geben Sie den Namen des Empfängers über das Tastenfeld ein.
- ОК
- Aufzeichnen
- Die Aufzeichnung des Kommentars beginnen.
- Stopp
- OK Senden Sie die Nachricht.

5.12 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Telefone Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:

- Abnehmen.
- Nummer der Durchsagegruppe >> Sprechen Sie bis zu 20 Sekunden.
- derAuflegen.

Die Nachricht wird nur an die im Ruhezustand befindlichen Telefone mit Lautsprechern übermittelt.

6 In Verbindung bleiben

6.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Bei der Aktivierung einer Rufumleitung können Sie den Typ der Anrufe wählen, die Sie umleiten möchten: Extern, intern, alle.

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- *Ext/Int* >> Typ des Ext/Int-Anrufs auswählen >> Am Display wird der Typ der umgeleiteten Anrufe angezeigt.
 - *alleRufe* >> ZIMMER STATUS Vorwahl:
 - extern >> Externe Anrufe umleiten.
 - *intern* >> Interne Anrufe umleiten.

6.2 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)

Bei der Nummer kann es sich um Ihre Privatnummer, ein Mobil- oder Autotelefon, um die Voice Mail-Box oder eine interne Durchwahl (Vermittlung, usw.) handeln.

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Sofort
- Rufnummer >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 3

Über die Wahlwiederholungsfunktion oder das individuelle Adressbuch können Sie auch die Zielnummer der Rufumleitung auswählen.

Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.

6.3 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen

Der persönliche Assistent bietet dem Anrufenden ausser der Möglichkeit, eine Nachricht in der Sprach-Mailbox zu hinterlassen, an eine interne oder externe Nummer, an ein Mobiltelefon oder an die Vermittlungszentrale weiter geleitet zu werden.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Assistent > Menü
- Anschließend können Sie das Umleitungsziel für die Anrufe auswählen:
 - InterneNr. >> Eingabe einer internen Rufnummer.
 - ExterneNr. >> Eingabe einer externen Rufnummer.
 - *Mobilnr.* **)** Eingabe der Rufnummer Ihres Handys oder Ihres DECT-Telefons.
 - Vermittlung >> Aktivieren/Deaktivieren der Verbindung zur Vermittlung.

]\$

6.4 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung) Assistent
- Ein oder Aus >> Assistent aktivieren bzw. deaktivieren.
- ок
- 3

ОК

6.5 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)

Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden: Sie müssen die Funktion vom Ziel der Umleitung aus aktivieren.

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Holen'
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.



Wenn Sie diese Funktion auf eine Taste programmiert haben, können Sie sie direkt aufrufen.

- Eine programmierte Taste betätigen.
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
-]\$

6.6 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen

Sie können alle für Ihre Gruppe bestimmten Anrufe auf ein internes Ziel umleiten:

- Programmierte Taste 'Rufumleitung für Gruppenanrufe'. Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.
- Geben Sie die Nummer des Terminals ein, an das Sie Anrufe weiterleiten möchten.
- Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 3

6.7 Alle Umleitungen löschen

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Rufuml.aus
- 34

Sie können alle Rufumleitungen auch löschen, indem Sie einen anderen Umleitungstyp programmieren.

6.8 Löschen einer Rufumleitung

• Dem Umleitungstyp entsprechende programmierte Taste (Gruppe oder selektiv). Die programmierte Taste muss vom System konfiguriert werden.

6.9 Rufumleitung bei Besetzt

Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Beibesetzt
- Zielnummer eingeben >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.
- 3

6.10 Anrufschutz

Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung 'Bitte nicht stören' angezeigt.

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe unerreichbar machen.

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Ruhebitte (Ruhe) >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

6.11 Textnachricht für interne Anrufer hinterlassen

123<>abc: Wenn Ihr Gerät keine magnetische Tastatur besitzt, geben Sie Buchstaben mit der alphanumerischen Tastatur ein. Sie müssen die Tastatur durch Drücken der entsprechenden programmierten Taste auf den alphabetischen Modus umschalten. Nach der Aktivierung bleibt die LED der entsprechenden Taste erleuchtet...

Sie können auf Ihrem Telefon eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Telefons übermittelt wird. Der Anrufer wird über die Nachricht informiert er kann sie durch Drücken der folgenden Funktionstaste lesen: *Nachricht lesen.*

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- Textantwort
- Wählen Sie die Art der Nachricht aus.

Vordefinierte Nachricht senden

- Vorlagen.
- Auswählen der zu sendenden Nachricht.
- ОК

Wählen Sie die Sprache der Nachricht aus: Sprache.

Hinweis: Sie können die zu sendende Nachricht anhand ihrer Nummer auswählen, indem Sie folgende Option aktivieren: *ZuNachricht.*

Folgende 27 Nachrichten sind möglich:

1	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM **.** (*)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM **.**. ** UM **:** (*)
3	BITTE UM * ZURUECKRUFEN(*): xx (*)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE * ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	Vermittlung anrufen	19	AB * WIEDER ERREICHBAR (*): xx (*)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN	20	AB **.**.** * ERREICHBAR (*): xx (*)
7	ICH RUFE UM * ZURUECK (*)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM **.**.(*)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM **.**.**
			(*)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER * (*)
11	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT
			STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM * (*)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die
			Zifferntastatur

Neue Nachricht senden

- Erstellen.
- Schreiben Sie Ihre Nachricht.
- ОК

6.12 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.

- >>> Anzahl der eingegangenen Nachrichten.
- Textlesen >> Anzeige der Nachricht und des Absenders im Display.
- Weiterlesen >> Anzeige der Fortsetzung der Nachricht sowie von Datum und Uhrzeit des Eingangs.
- Sie haben zwei Möglichkeiten:
 - o mit der Navigationstaste links-rechts die vorherige bzw. nächste Nachricht anzeigen.
 - Löschen >> Löschen der Nachricht.
 - Anruf >> Absender der Nachricht zurückrufen.
 - Textsenden >> Schriftliche Nachricht an einen internen Anrufer übermitteln.
 - Speichern >> Speichern der Nummer des Absenders in Ihrem Verzeichnis.

6.13 Benachrichtigung über Nachrichten

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator...

Eine Nachricht geht in Ihrer Mailbox ein, Sie sind jedoch nicht im Büro. Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass Sie eine Benachrichtigung auf einem anderen Telefon erhalten.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Benachricht.
- Zum Aktivieren/Deaktivieren mehrmals drücken.
- EIN/AUS
- Auswahl >> Zum Aktivieren/Deaktivieren mehrmals drücken.
- OK

6.13.1 Zeitintervall ändern

Sie können das Zeitintervall ändern, in dem die Benachrichtigung aktiv ist.

- Terminplan
- Zeiten ändern.
- OK

6.14 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger

Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind.

- Weiterleitungssymbol auswählen.
- *PSA'* >> Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

7 Telefon programmieren

7.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox

- Die LED blinkt.
- \boxtimes
- Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung.

Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.

Ihr Passwort besteht aus 6 Ziffern. Ein leicht zu erratender persönlicher Code aus 6 identischen Ziffern (000000, 111111, usw.) oder eine einfache Zahlenfolge aus 6 Ziffern (012345, 123456, usw.) wird vom System nicht akzeptiert. Nach einem System-Upgrade besteht das Passwort unter Umständen nur aus 4 Ziffern. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, ein Passwort mit 6 Ziffern zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.

7.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Mailbox
- Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen (*Anhören, NameAufz.*).
- Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen (Pers.Nachr.).
- Sie können zwischen zwei Modi wählen: automatische Vermittlung und aufgenommene Ansage (Modus) Mod. spchrn./Einf. Modus)
- Sie können die Aufzeichnung jederzeit unterbrechen, fortsetzen oder stoppen.

7.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Optionen > Passwort
- Alter Code (6 Ziffern).
- Neuer Code (6 Ziffern).
- ок

Das Passwort ist '515151', solange Ihre Voice-Mailbox nicht initialisiert wurde.

Ihr Passwort besteht aus 6 Ziffern. Ein leicht zu erratender persönlicher Code aus 6 identischen Ziffern (000000, 111111, usw.) oder eine einfache Zahlenfolge aus 6 Ziffern (012345, 123456, usw.) wird vom System nicht akzeptiert. Nach einem System-Upgrade besteht das Passwort unter Umständen nur aus 4 Ziffern. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, ein Passwort mit 6 Ziffern zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer. Die bereitgestellte Liste schwacher Passwörter ist nicht erschöpfend.

Alcatel·Lucent

7.4 Einstellen des Ruftons

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Telefon > Klingeln
- Geben Sie ggf. Ihr Passwort ein und bestätigen Sie es.

7.4.1 Melodie wählen

- Int. Melodie/Ext. Melodie
 Der Rufton muss für externe und interne Anrufe eingestellt werden.
- Gewünschte Melodie auswählen (17 Klingeltöne).
- ок
- Beenden. / C Einstellen anderer Audiofunktionen.

Bei den Klingeltönen ist ein Klingelton lauter als die anderen dieser kann in einer lauten Umgebung verwendet werden.

7.4.2 Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

- LautS+
 - Gewünschte Lautstärke auswählen: (10 Stufen).
- ОК
- Beenden / C Einstellen anderer Audiofunktionen.

Bei den Klingeltönen ist ein Klingelton lauter als die anderen dieser kann in einer lauten Umgebung verwendet werden.

7.4.3 Ruhemodus aktivieren/deaktivieren

- KeinTon
- EIN/AUS >> aktivieren/deaktivieren.
- ок
- Beenden / C Einstellen anderer Audiofunktionen.

7.4.4 Besprechungsmodus aktivieren/deaktivieren (progressiver Klingelton)

- Progressiv
- EIN/AUS >> aktivieren/deaktivieren.
- OF
- Beenden / C Einstellen anderer Audiofunktionen.

7.4.5 Diskreten Klingelmodus aktivieren/deaktivieren

- Pieptöne
- 3 Pieptöne + Klingeln
- EIN/AUS >> aktivieren/deaktivieren.
- ОК
- Beenden / C Einstellen anderer Audiofunktionen.

7.4.6 Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein

- Ihr Telefon klingelt.
- Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.

7.5 Bildschirmkontrast einstellen

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Telefon> Kontrast
- *Bildschirm* oder *Tasten >>* Durch mehrmaliges Drücken auf die entsprechenden Tasten Kontrast des Displays oder der Tasten (des Erweiterungsmoduls) erhöhen oder verringern.
- ок
- 3

7.6 Auswahl der Begrüßungsseite

Mit dieser Funktion kann die Seite ausgewählt werden, die am Telefon standardmäßig angezeigt wird.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Optionen > Homepage
- Wählen Sie die Standardseite aus (Menü, Persl., Info, Letzte angezeigte Seite ...).
- ОК
- 34

7.7 Sprache auswählen

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Optionen > Sprache
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
-]&

7.8 Programmieren der Direktruftasten (Pers. Seite /F1 und F2 /Zusatzmodul)

123<>abc: Wenn Ihr Gerät keine magnetische Tastatur besitzt, geben Sie Buchstaben mit der alphanumerischen Tastatur ein. Mit der Taste für die alphanumerische Tastatur schalten Sie zwischen der Eingabe von Zahlen und der Eingabe von Buchstaben um. Im alphabetischen Modus leuchtet die LED weiter, die der Taste entspricht.

Einstellung Tasten).

Je nach Telefon können Sie programmieren:

- Funktionstasten der Perso-Seite.
- Tasten/Funktionstasten des Zusatzmoduls.
- F1 und F2.
- Programmierbare Tasten mit LED und Papierschild.
- Programmierbare Tasten mit LED und Papierschild.
 Das LED-Verhalten kann je nach Systemkonfiguration unterschiedlich sein. F
 ür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

Wenn die Taste noch nicht programmiert ist:



- Zu programmierende Taste auswählen.
- Name: Geben Sie den Namen der Taste ein.
- ОК
- Nummer: Die Nummer, die der Taste zugeordnet werden soll, eingeben.
- ОК
-]\$

Wenn die Taste bereits programmiert ist:

- oder Einstellung > Tasten
- Zu programmierende Taste auswählen.
- Name: Geben Sie den Namen der Taste ein.
- OK
- Nummer: Die Nummer, die der Taste zugeordnet werden soll, eingeben.
- ОК
- *

7.9 Ändern direkter Ruftasten

- oder Einstellung > Tasten
- Wählen Sie zum Ändern diese Taste aus.
- Name: Geben Sie den Namen der Taste ein.
- ОК
- *Nummer*: Die Nummer, die der Taste zugeordnet werden soll, eingeben.
- ОК
- 34
- ОК

7.10 Direktruftasten löschen

- (
 - oder Einstellung > Tasten
- Wählen Sie die zu löschende Taste aus.
- Löschen
- OK

7.11 Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit für eine einmalige Terminerinnerung (eine innerhalb von 24 Stunden) oder für eine permanente Terminerinnerung (jeden Tag zur gleichen Zeit) festlegen.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Termin
- Uhrzeit des Termins eingeben.
- Temporärl Permanent >> Termintyp auswählen (einmalig oder täglich).
- OK

Das Symbol 'Termin programmiert' wird auf der Begrüßungsseite angezeigt.

ОК

Wenn Ihr Telefon auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Termin
- Temporärl Permanent >> Termintyp auswählen (einmalig oder täglich).
- Löschen
- OK

Das Symbol 'Termin programmiert' wird nicht mehr auf der Begrüßungsseite angezeigt.

7.12Installieren eines Zubehörteils (Headset, Freisprechgerät, Lautsprecher) über die Buchse

Standardmäßig kann die Audiobuchse Ihres Telefons für den Anschluss eines Headsets, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers verwendet werden. Zur Optimierung der Klangqualität kann außerdem ein Breitband-Headset installiert werden.

Wenn Sie das Zubehörteil an der Buchse anschließen, fordert Sie eine Popup-Meldung zur Angabe des Zubehörtyps auf:

- Headset
- Freisprechmodus

In der Statusleiste wird ein spezielles Symbol angezeigt: \square .

Sie können den Zubehörtyp ggf. auch in den Audioeinstellungen auswählen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Telefon > Klinke
- Headset / Freisprechmodus >>> Wählen Sie den an die Buchse angeschlossenen Gerätetyp aus.
-]\$

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Sollte Ihr Gerät inkompatibel sein, können Sie einen 3-poligen auf 4-poligen Adapter verwenden.

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Sollte Ihr Gerät inkompatibel sein, können Sie einen 3-poligen auf 4-poligen Adapter verwenden.

7.13 Headset-Modus aktivieren/deaktivieren

Der Modus 'Kopfhörer erzwingen' muss aktiviert werden, sobald statt einem Hörer ein Kopfhörer installiert wird.

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellung > Telefon> Kopfhörer
- EIN/AUS>> Headset aktivieren/deaktivieren.

Alcatel · Lucent

Enterprise

7.14Kontaktieren des Administrators (Technischer Support)

Bei Bedarf können Sie sich mit dem Administrator in Verbindung setzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie über Informationen wie die Codes Ihres Telefons und die Softwareversion zur Hand haben, bevor Sie sich an Ihren Administrator wenden.

7.14.1 Datumscode (rechts) / Technikcode (links)

Die Codes sind unten auf dem Telefongehäuse zu finden. Diese Kennzeichnung ist ein Beispiel und entspricht nicht genau Ihrem Telefon.



7.14.2 Softwareversion

Die Softwareversion können Sie an folgender Stelle abrufen:

- Greift auf die Seite 'Menü' zu.
- Einstellg > System > Version

8 ACD: Agententelefon / Supervisor-Telefon

	8039s	8029s	8019s
Diese Funktion wird von den folgenden Deskphones unterstützt			

8.1 Agententelefon

Eine Call-Center-Lösung sorgt für eine optimale Verteilung der Anrufe auf die Agenten und berücksichtigt dabei Verfügbarkeit und Qualifikationen.

8.2 Agenten-Sitzung beginnen (Anmeldung) – Agententelefon

- Wählen Sie die ACD-Anwendung aus.
- Anmeldung
- Wählen Sie den Agenten aus und bestätigen Sie die Eingabe.
- ОК
- Abhängig von den auf dem Bildschirm angezeigten Angaben Passwort eingeben oder bestätigen.

>> Der Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung wird angezeigt.

8.3 Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung – Agententelefon



4.02+ bedeutet: Gruppe Nr. 4,2 Anrufe in der Warteschlange, das Zeichen '+' zeigt an, dass die maximale Kapazität der Warteschlange erreicht ist.

8.4 Die vier Betriebszustände von Agententelefonen

Die Verfügbarkeit eines Agenten richtet sich nach seinem Betriebsstatus (es gibt vier), den er jederzeit ändern kann. Die vier Betriebszustände sind:

- *ImDienst* >> Angemeldet, der Agent kann Anrufe annehmen.
- *AußerDienst* >> Abgemeldet Der Agent hat sich von der ACD-Anwendung abgemeldet.
- Nacharbeit >> Nachbearbeitung Der Agent nimmt keine Anrufe entgegen und ist mit der Nachbearbeitung eines Anrufs beschäftigt.
- *Pause* >> Momentan abwesend Der Agent macht eine Pause und nimmt keine Anrufe entgegen.

Der Agent kann seinen Betriebsstatus unmittelbar durch die Eingabe von Codes, durch Betätigen von Funktionstasten am Telefon oder mithilfe der Agentenanwendung 'Agent Assistant' für den PC (falls verfügbar) ändern.

8.5 Betriebsstatus des Telefons ändern – Agententelefon

8.5.1 Wechsel mit Codes (alle Telefone)

Die Codes zum Wechsel des Betriebsstatus werden bei der Systemkonfiguration definiert. Auskünfte zu diesen Codes erteilt Ihr Systemadministrator.

• Eingabe des zu aktivierenden Betriebscodes.

8.5.2 Ändern mit Funktionstasten

• Drücken Sie die Funktionstaste für den zu aktivierenden Status. Informationen zum ausgewählten Status werden angezeigt. Wenn eine Ablehnungsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

8.6 Ändern Ihres persönlichen Passworts – Agententelefon

- Passwort
- Neuer Code (6 Ziffern).

8.7 Weitere Gruppe aufnehmen / Gruppe verlassen – Agententelefon

- Gruppen
- Drücken Sie auf die Taste (1 bis 8) der aufzunehmenden Gruppe (Kontrollkästchen nicht aktiviert) und/oder drücken Sie die Taste der Gruppe, die Sie verlassen möchten (Kontrollkästchen aktiviert).

8.8 Agenten-Sitzung schließen (Abmeldung) – Agententelefon

• Abmeldung

8.9 Supervisor-Telefon

• Ein Supervisor kann die Nachrichten in den Mailboxen von Call Center-Gruppen (bis zu acht Gruppen) mit den Funktionstasten abhören.

Außerdem kann er über dasselbe Telefon auch die Funktion eines Agenten übernehmen.

8.10 Gruppen-Mailboxen überwachen – Supervisor-Telefon

8.10.1 Nachrichten abfragen: -

Wenn in einer Gruppen-Mailbox eine Nachricht hinterlassen wird, leuchtet die LED der betreffenden Überwachungstaste auf.

- Drücken Sie auf die Überwachungstaste.
- Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.

Wenn eine Mailbox von einem Supervisor abgefragt wird, können die übrigen Supervisoren nicht darauf zugreifen.

8.10.2 Die Überwachungstasten für Gruppen-Mailboxen und ihre Anordnung auf den Telefonen:

• Rufen Sie die Seite 'persl.' auf, um die Positionierung der Überwachungstasten an den Geräten anzuzeigen.

9 Zubehör

ALE-unterstütztes Zubehör dient der nahtlosen Arbeit mit den meisten oder allen unserer Clients (Hardphones, Softphones). Das in diesem Dokument vorgestellten Zubehör ist vertraglich nicht bindend und kann ohne vorherige Warnung geändert werden.

9.1 Liste der Zubehörteile

9.1.1 Kabelgebundener Kopfhörer mit 4-poligem 3,5-mm-Stecker

- Corded Binaural Wideband Headset 3GV28048AD (Plantronics HW520N)*. Quick Disconnect (QD) - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)
- Corded Monaural Wideband Headset 3GV28047AD (Plantronics HW510N)*. Quick Disconnect (QD) - 3,5 mm Kabelbuchse (4- und 3-polig)

9.1.2 Konferenzmodul

- Alcatel-Lucent 8125 Audioffice usb auslaufend.
- Alcatel-Lucent 8115 Audioffice usb auslaufend.

9.1.3 EHS-Schnittstelle

• Schnittstellenmodul für externes Rufsignal (MWS 3GV28050AA) - auslaufend.

9.1.4 Weiteres Zubehör (Headsets)

Kompatible Headsets sind durch das Developer and Solution Partner Program (DSPP) validiert (Siehe Kapitel: 9.6 Developer and Solution Partner Program (DSPP)).





9.2 8115/8125 Audioffice - auslaufend

	8039s	8029s	8019s
Das Zubehör wird von den folgenden Geräten unterstützt	•	•	

In diesem Abschnitt wird die Verwendung des Konferenzmoduls 8115/8125 Audioffice in Verbindung mit Ihrem Deskphone beschrieben. Weitere Informationen zum 8115/8125 Audioffice finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

9.2.1 Packungsinhalt

		8115 Audioffice	8125 Audioffice
Alcatel-Lucent 8115 Audioffice Basis		•	
Alcatel-Lucent 8125 Audioffice Basis			•
AC-Adapter	De Contraction of the second s	•	•
Kabel mit 3,5-mm- Buchse Kabel für USB Typ A/B		•	•
Tablet-Halter			•
Lightning, 30-Pin- und Mikro-USB-Adapter			•
Lightning, 30-Pin- und Mikro-USB-Kabel			•
Lightning, 30 Pin und Mikro-USB- Kabeladapter			●

9.2.2 Description

8115 Audioffice		8125 Audioffice	
×.	Stummschalten	Stummschalten	
\bigcirc	Einstellen der Lautstärke. Annehmen und Beenden eines Anrufs.	Einstellen der Lautstärke. Annehmen und Beenden eines Anrufs. Bluetooth-Verbindung.	

9.2.3 Einrichtung

Stellen Sie nach der Installation sicher, dass sich keine Objekte (Wände und andere Hindernisse) im Umkreis von 20 cm befinden. So erhalten Sie die beste Tonqualität.

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Rückseite der Basis und in die Wandsteckdose.



2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf an der Rückseite der Basis.



9.2.4 Anschließen Ihrer Geräte

Schließen Sie Ihr Deskphone mit dem mitgelieferten Buchsenkabel an das Konferenzmodul an.



Sonstige Geräte

Das Modul 8115/8125 Audioffice kann zum Anschließen anderer Geräte verwendet werden, wie z. B. ein Mobiltelefon (über Bluetooth, USB oder Buchse) oder einen Computer (Bluetooth, Buchse, USB).

9.2.5 Bluetooth(8125 Audioffice)

Die Sprachnachrichten sind auf Englisch, bis ein erstes Gerät verbunden wird. Anschließend übernimmt die Einheit die Sprache des verbundenen Bluetooth-Geräts.

Halten Sie die Lautstärketaste solange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Wenn die Nachricht 'Pairing mode: waiting for connection' erscheint, können Sie Alcatel-Lucent Audioffice 8125 über das Bluetooth-Menü Ihres Geräts verbinden. Ein Ton bestätigt das Pairing.

Entfernen eines verbundenen Geräts

Halten Sie die Lautstärketaste solange gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören. Das zuletzt verbundene Gerät wird dann entfernt und die automatische Verbindung wird angehalten. Die Nachricht 'Disconnecting' erscheint und ein langer Signalton bestätigt die Trennung der Verbindung.

Trennen aller verbundenen Geräte

Halten Sie die Lautstärketaste solange gedrückt, bis Sie einen dreifachen Signalton hören. Die Nachricht 'Clearing all subscriptions' bestätigt dies.

9.2.6 Verwenden des Geräts

Verwenden des 8115/8125 Audioffice als Konferenzmodul.

Tätigen oder Annehmen eines Alcatel-Lucent Deskphone-Anrufs im Buchsenmodus

Wenn das Alcatel-Lucent Deskphone über die Buchse angeschlossen ist, muss der Benutzer die Schnittstelle für den externen Freisprechmodus ('External Handsfree') konfigurieren, um die Konferenzschaltung benutzen zu können.

Wählen Sie von Ihrem über die Buchse angeschlossenen Alcatel-Lucent Deskphone aus und drücken Sie den Lautstärkeregler des Alcatel-Lucent 8115 Audioffice, um es als Konferenzgerät zu verwenden. Beenden Sie den Anruf über das Telefon durch Auflegen.

Die Stummschaltung eines Anrufs kann über die Stummtaste des Audioffice oder über die Stummtaste des Alcatel-Lucent Deskphone vorgenommen werden.

Lautstärkeregelung

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke der Lautsprecher zu regulieren.

Aktivierung und Deaktivierung der Stummschaltung

Tippen Sie auf das Stummschaltungssymbol auf Ihrem Alcatel-Lucent Deskphone oder direkt auf das Symbol auf dem Alcatel-Lucent 8115 Audioffice.

Aktivierung und Deaktivierung der Lautsprecher

Um einen Anruf im Lautsprechermodus entgegenzunehmen oder während eines Anrufs in den Lautsprechermodus zu wechseln, drücken Sie den Lautstärkeknopf an der Basis.

Alcatel · Lucent

Enterprise

9.2.7 Verwenden des 8125 Audioffice mit Ihrem Mobiltelefon

Sie können Ihr Mobiltelefon an das Konferenzmodul über den 30-poligen Lightening- und Mikro-USB-Adapter anschließen. Um Mobilanrufe von Ihrem Alcatel-Lucent 8125 Audioffice zu tätigen und anzunehmen, ist eine Bluetooth®-Verbindung notwendig. Um einen VoiP-Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden, benutzen Sie Ihre Alcatel Lucent Softphone-Applikation.



9.3 Schnittstellenmodul für externes Rufsignal (MWS 3GV28050AA) - auslaufend

	8039s	8029s	8019s
Das Zubehör wird von den folgenden Geräten unterstützt	•		

Das externe Rufton-Schnittstellenmodul ermöglicht die Ansteuerung eines externen Systems (wie z. B. eine Klingel oder eine Lampe) entsprechend dem Klingeltakt des Apparats, der an die Fernsprechleitung angeschlossen ist. Ein Schalter auf der Elektronikplatine ermöglicht die Wahl zwischen 2 Betriebsmodi.

- Folgt dem Klingeltakt: Das Relais folgt exakt dem Rufsignal.
- — Haltemodus: Das Relais wird 0,7 Sekunden gehalten, nachdem das Rufsignal nicht mehr vorhanden ist. Einige Klingelimpulse werden gelöscht.

9.3.1 Liste der Zubehörteile

- 1 Schnittstellenmodul für externes Rufsignal.
- 3-poliger Schraubanschluss.
- 1 RJ11/RJ11-Kabel, 3 m (10 Fuß).
- 1 DC Japan/DC Japan-Stromkabel, 3 m (10 Fuß).

9.3.2 Installation

WARNUNG: Das Modul muss vor Verwendung geschlossen werden. Es gibt keine Einstellungen, bei denen das Modul geöffnet werden muss.

Im Ruhezustand:

Das Telefon klingelt:



 N: Common. NC: Aktives Signal. NO: Nicht aktives Signal.

9.3.3 Gerät verbinden



Telefon über UA und an eine externe Stromversorgung angeschlossen			
1	Über DC Japan-Kabel an DC-Stromversorgungsbuchse des Telefons angeschlossen.	OV	
2	An Stromversorgung des Geräts angeschlossen.	and the	
3	Über RJ11-Kabel an RJ11-Anschluss des Telefons angeschlossen.		



9.4 Wandmontagekit

9.4.1 8039s, 8029s Premium DeskPhone



Drehen Sie den Metallfuß so, dass er plan ist.

Entfernen Sie die Gummiabdeckung auf der Rückseite des Telefons an jeder Seite.



2

Bohren Sie zwei Löcher in die Wand (Abstand=90 mm, Durchmesser=6 mm). Stecken Sie die Befestigung in die Löcher in der Wand (P/N: 1AD007550003). Befestigen Sie die Halterung mit den zwei Schrauben und passen Sie sie an (P/N: 1AD007460003 – Durchmesser = 3,5 mm, Länge = 25 mm). Die Halterung wird als Referenz verwendet und muss abnehmbar sein.



Bringen Sie die Halterung an der Rückseite des Telefons an.

Schieben Sie sie nach oben und achten Sie darauf, dass die 4 Haken den Metallfuß halten. Befestigen Sie die magnetische alphabetische Tastatur am Metallfuß.

Drücken Sie auf die beiden Ecken der Minitastatur, um sie in der Halterung zu fixieren.

4

Befestigen Sie die Halterung mit dem Telefon mit 2 Schrauben (P/N: 1AD100020003 – Durchmesser = 2,1 mm, Länge = 14,5 mm).

Schließen Sie die Kabel über die Bohrung an der linken oder rechten Seite der Halterung an.



Für eine Ethernet-Verbindung verwenden Sie das RJ45-Kabel (P/N: 1AB045210162). Zum Anschluss an die Stromversorgung verwenden Sie ein Verbindungskabel (P/N: 1AB203010001).

5

Hängen Sie das montierte Telefon mit der Halterung an die Wand.



9.4.2 8019s DeskPhone

(1)

- Bohren Sie zwei Löcher in die Wand (Abstand=90 mm, Durchmesser=6 mm).
- Stecken Sie die Befestigung in die Löcher in der Wand (P/N: 1AD007550003).
- Befestigen Sie die Halterung mit den zwei Schrauben und passen Sie sie an (P/N: 1AD007460003 – Durchmesser = 3,5 mm, Länge = 25 mm). Die Halterung wird als Referenz verwendet und muss abnehmbar sein.



2

4

- 1. Bringen Sie die Halterung an der Rückseite des Telefons an.
- Schieben Sie sie von oben und achten Sie darauf, dass die 2 Schnappverschlüsse am Gehäuse einrasten.



3

- Befestigen Sie die Halterung mit 1 Schraube am Telefon (P/N: 1AD204430001 – Durchmesser = 2,5 mm, Länge = 8 mm).
- Schließen Sie die Kabel über die Bohrung an der Unterseite der Halterung an.



 Hängen Sie das montierte Telefon mit der Halterung an die Wand (P/N: 1AB045210162).



9.5 Headset mit 3-poliger Buchse anschließen

Das Telefon ist mit einem 4-poligen 3,5-mm-Anschluss ausgestattet. Wenn Ihr Headset nicht kompatibel ist (3-polige Buchse), müssen Sie Adapter verwenden. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Headsets, um den passenden Adapter zu finden.



Beispiel 1:



Beispiel 2:



9.6 Developer and Solution Partner Program (DSPP)

Das DSPP hat das Ziel, ein breit gefächertes Ökosystem von Entwicklern und Partnern über den gesamten Lebenszyklus des Tischtelefons hinweg zu unterstützen. In diesem Zusammenhang werden Zertifizierungstests zwischen Anwendungen und Geräten von Partnern und den Plattformen von Alcatel-Lucent Enterprise durchgeführt. Es bescheinigt die ordnungsgemäße Zusammenarbeit mit Anwendungen oder Geräten von Partnern.

Siehe die Liste der verfügbaren Headsets: "List of certified 3rd parties Headsets for Hard phones and Soft phones".

Ergebnisse der Zertifizierungstests für Headsets können unter den nachstehenden Links abgerufen werden.

- IWR-0121: Sennheiser Headsets / Desk phones https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/sennheiser-headsets-terminalsiwr-0121-ed10-en.pdf
- IWR-0018: Jabra Headsets for hardphones https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/iwr-0018-ed03-gn-jabraheadsets-amplifiers-omnipcxplatformsterminals.pdf
- IWR-0164: Plantronics-Headsets-Amplifiers https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/plantronics-headsetsamplifiers-iwr-0164-ed04.pdf

Wir empfehlen, das Headset über den USB-Anschluss des Tischtelefons anzuschließen und nicht den mitgelieferten Hub zu verwenden, falls er mit dem Headset geliefert wird.

10 Technische Daten

	8039s	8029s	8019s
Breite	252 mm (9.92 in)	252 mm (9.92 in)	164 mm (6.46 in)
Tiefe auf Tisch	200 mm (7.87 in)	200 mm (7.87 in)	200 mm (7.87 in)
Tiefe mit Wandmontage-Kit und Handapparat			
Höhe	204 mm (8,03 in)	204 mm (8.03 in)	170 mm (6.69 in)
Gewicht	1340 g (2.95 lbs)	1340 g (2.95 lbs)	675 g (1.49 lbs)
Verstellbarer Telefonfuß, Einstellbereich	25° - 60°	25° - 60°	45°
Farbe	Mondgrau	Mondgrau	Mondgrau
Display	100 x 160 Pixel, 4 Graustufen, weiße Hintergrundbeleuc htung	64 x 128 Pixel, schwarz und weiß, weiße Hintergrundbeleuc htung	64 x 128 Pixel, schwarz und weiß, weiße Hintergrundbeleuc htung
Stromversorgung über digitale Leitung	639 mW	611 mW	609 mW
Betriebsbedingungen	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)

	Schnittstellenmodul für externes Rufsignal (MWS 3GV28050AA)	8115 Audioffice	8125 Audioffice
Maximaler Abstand zwischen dem Telefon und dem Gerät	3 m (10 feet)		
Breite	124 mm (1.2 in)	290 mm (11.4 in)	290 mm (11.4 in)
Tiefe auf Tisch	130 mm (5 in)	114 mm (4.5 in)	114 mm (4.5 in)
Höhe	30 mm (1.2 in)	53 mm (2.1 in)	53 mm (2.1 in)
Gewicht	170 g (0.37 lbs)	1497g (3.3 lbs)	1497g (3.3 lbs)
Verstellbarer Telefonfuß, Einstellbereich			
Farbe	Schwarz und Silber	Black	Black
Leistungsaufnahme	500 mW		
Leistungsaufnahme	2A 220 Vdc 250 Vac	100-240V / 12V 3A AC	100-240V / 12V 3A AC
UL/CSA-Leistungen	 30 Vdc / 2 A 220 Vdc / 0.27 A 120 Vdc / 0.5 A 250 Vac / 0.25 A 		
Betriebsbedingungen		0°C – 40°C (32 °F - 104 °F)	0°C – 40°C (32 °F - 104 °F)

Alcatel·Lucent

11 Bestellinformationen

8029s Premium Deskphone 8039s Premium Deskphone 8019s DeskPhone 8028/8029 paper labels (x50) 8018/8019S paper label + cover kit (x10) 8018/8019s Paper label (x64)	3MG27218xx 3MG27219xx 3MG27221xx 3MG27114AA 3MG27222AA 3MG27215AB
Premium Add-on 10 keys module	3MG27105AC
Premium Smart display 14 keys module with clip	3MG27103AC
Premium Add-on 40 keys module with clip	3MG27106AC
Premium Add on 10 key modules paper labels (x64)	3MG27115AA
Premium Add on 40 key modules paper labels (x50)	3MG27116AA
Wide Band Comfort Handset	3MG27032AA
Magnetic Alphabetic Keyboard	3MG27208xx
Premium Wall Mounting Kit	3MG27110AA
80XX Jack 4-3 pole cable (10er-Box)	3MG08018AA
Binaural Wideband Headset (Plantronics HW520N)	3GV28048AD
Monaural Wideband Headset (Plantronics HW510N)	3GV28047AD
External ringing interface module without PSU	3GV28050AA
12 Gewährleistung und Klauseln

12.1 Sicherheitshinweise

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch den für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen Verantwortlichen genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillator Implantaten beeinträchtigen. Halten Sie mindestens 4 cm Abstand zwischen Ihrem Herzschrittmacher oder Defibrillator Implantat und dem Hörer, der magnetische Elemente beinhaltet.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Im Hörer befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer oder Mikrofon haften.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters. Es besteht Stromschlaggefahr durch Blitzeinwirkung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Schließen Sie dieses Telefon nicht an einen ISDN-Anschluss oder an einen herkömmlichen Anschluss zum öffentlichen Telefonnetz an. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Lassen Sie das Telefon nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichlorethylen, Aceton usw.), da hierdurch die Kunststoffteile des Telefons beschädigt werden können. Verwenden Sie keine Reinigungssprays.
- Dieses Produkt wird mit dem proprietären, digitalen Schnittstellenanschluss der OmniPCX-TK-Anlage verbunden, über den auch die Stromversorgung erfolgt.

12.2 Erklärungen zur Erfüllung behördlicher Bestimmungen

EUROPA

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen:

- Directive 2011/65/UE (ROHS).
- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.

Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

 $ebg_global_support center@al-enterprise.com$

USA und KANADA

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten. Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlen bei der Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht unter Einhaltung der Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Störungen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei der jeweiligen Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht - dies lässt sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen -, sollte der Benutzer den Fachhändler aufsuchen und Abhilfe schaffen.

Benutzeranleitungen

Dieses Produkt nur in Temperaturen zwischen –5°C bis +45°C verwenden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen bestimmt. Dieses Gerät ist Hörgerätekompatibel (HAC Hearing Aid Compatible).

Schutz vor akustischer Überlastung

Der maximale Schalldruckpegel des Mobilteils entspricht den Standards in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien.

EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei - bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit

progressiver Lautstärke.



Entsorgung

Defekte Geräte müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden. Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden. Wandmontage (optional)

Das Telefon ist bei Bedarf wandmontierbar. Vollständige Anweisungen zur Wandmontage siehe Installationshandbuch.

Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung: https://www.al-enterprise.com/products.

www.al-enterprise.com/de-de Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Um sich über die Marken der Landesgesellschaften der ALE Holding zu informieren, besuchen Sie: www.al-enterprise.com/de-de/rechtliches/marken-urheberrecht. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Keine Gesellschaft, weder die einzelnen Landesgesellschaften noch die ALE Holding, übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen. © Copyright 2021 ALE International, ALE USA Inc. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Funktionstasten			Stationärer Pfeil: Kei	ne Weiterleitun	ng aktiviert.		
Stummschaltung und Interphony (direktes Ansprechen).	Se l		Drehender Pfeil: We	terleitung aktiv	iert.		
Lautstärkeeinstellung für Freisprechen, Mohilteil oder Headset		Navig	ationstasten				
Kontrast einstellen.			OK-Taste: Ermöglicht di Auswahlmöglichkeiten v	e Bestätigung o vährend der Pr	der verschiedenen ogrammierung oder		
Audiodienste (Freisprechen, Mobilteil oder Headset).		* (or	 der Konfiguration. Navigation links-rechts: Für den Wechsel von Seite zu Seite 				
 Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2): Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Diesen Tasten kann ein Dienst oder ein 			 und zur Anzeige von Inf (aktiver Anruf, gehaltene Navigation oben-unten: 	ormationen übe er Anruf, eingeh Durchläuft den	er aktuelle Anrufe nender Anruf). I Inhalt einer Seite.		
 Direktruf zugewiesen werden. Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Die E1 und die E2Teste sind Leitungstasten. 		C	 Durch Drücken dieser Ta Verwenden Sie diese Ta zurückzukehren (langer 	aste gehen Sie iste, um zur Sta Tastendruck).	einen Schritt zurück. artseite		
Die Fi und die F2 faste sind Leitungstasten.		Status-Symbole/ Verbindungssymbole					
Wahlwiederholungstaste: Für den Zugriff auf die Funktion 'Wahlwiederholung'. Beim 8019s DeskPhone ist die Wahlwiederholungstaste der Annahmetaste zugeordnet, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet:		\bigcirc	Kopfhörer angeschlossen.		Symbol 'Eingehender Anruf'.		
	_		Telefon gesperrt.	S	Symbol 'Aktiver Anruf'.		
Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren		Œ	Termin programmiert.		Symbol 'Gehaltener Anruf'.		
(kurz drücken).		Magn	etische alphabetische Tastatur (803	9s, 8029s Pren	nium DeskPhone)		
Nicht verfügar beim 8019s DeskPhone.		Cursortasten (nach links, rechts, oben und unten).					
Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail- Dienste. Diese Taste leuchtet, wenn Sie eine neue	\boxtimes	Umschalttaste: Eingabe von Großbuchstaben.			B		
Sprachnachricht, eine Textnachricht oder einen Rückruf erhalten haben.		Alt-Taste. Für den Zugriff auf Sonder- und Interpunktionszeichen.					
Freisprechtaste Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.	ß	Eingabetaste: Bestätigung von Textänderungen.					
Taste 'ALIELEGEN' Zum Beenden eines Gesnrächs	*	Bearbe	itungsfeld.				
		Alphan	umerische Tastatur (8019s DeskPh	one)			
 Über diese Bildschirme können Sie auf alle Telefonfunktionen z Standardanzeige umfasst drei Seiten, die Sie über die Seitenre Bildschirm aufrufen können. Die ausgewählte Seite wird hervor angezeigt. Seite 'Menü' Enthält sämtliche Funktionen und internen und e Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verkn zugänglich sind. Seite 'Persl.' Enthält Leitungstasten sowie zu programmieren Kurzwahltasten. Seite 'Info' Enthält Informationen über das Telefon und den S Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, der Rufumleitung. Terminruf usw 	ugreifen. Die gister oben im gehoben externen üpften Tasten de tatus der Aktivierung	 Taur <li< td=""><td> Bucken Sie auf die Zugewinstatur in den Modus zur Eingabe al nzuschalten. Nach der Aktivierung biste erleuchtet. uchstaben eingeben. as numerische Tastenfeld weist Bucken ggf. wiederholt auf die zugehörige eichen der Serie. Manche Sonderze ederholt auf folgende Taste drücker % \$ / ~ & (@ # Leerzei 1 </td><td>hstaben auf, di Taste drücken ichen können §</td><td>er Zeichen der entsprechenden ie Sie anzeigen, indem i. Die Ziffer ist das letzte Sie anzeigen, indem Sie = *</td></li<>	 Bucken Sie auf die Zugewinstatur in den Modus zur Eingabe al nzuschalten. Nach der Aktivierung biste erleuchtet. uchstaben eingeben. as numerische Tastenfeld weist Bucken ggf. wiederholt auf die zugehörige eichen der Serie. Manche Sonderze ederholt auf folgende Taste drücker % \$ / ~ & (@ # Leerzei 1 	hstaben auf, di Taste drücken ichen können §	er Zeichen der entsprechenden ie Sie anzeigen, indem i. Die Ziffer ist das letzte Sie anzeigen, indem Sie = *		
Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken de	20		₽ · · · · _ · · · · · · · · · · · ·	?!<	> 0		

Verwalten Sie die Rufweiterleitung durch Drücken des Weiterleitungssymbols.

Zugehörige Dokumentation - Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung : https://www.al-enterprise.com/products. 8AL90353DEABed02 - Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden .ALE International copyright © 2021



3

Anruf Nummer direkt wählen oder die Nummer wählen, nachdem eine Leitungstaste gedrückt wurde (Abhebetaste oder Freisprechtaste). Anruf nach Name (Telefonbuch des Unternehmens) Die ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben und Bildschirmanweisungen befolgen. Anruf annehmen Das Mobilteil abheben, die Abhebetaste verwenden, die Freisprechtaste verwenden oder die Taste neben dem Symbol		Wechseln zwischen Gesprächen (Makeln) Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus.		Anrufschutz Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus.	
		Zweiten Anruf beenden Das erste Gespräch wird automatisch wieder aufgenommen.]\$	Ruhebitte (Ruhe) Textnachrichten senden Nachricht	
		Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle Sie befinden sich im Gespräch mit einem Anrufer. Zweiten Kontakt anrufen.		Textsenden Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.). Textnachrichten lesen Nachricht Textlesen	
des nächsten eingehenden Anrufs drücken. Anruf ignorieren / Anruf beenden.		Konferenz Ersten Kontakt anrufen.			
7	5	Zweiten Kontakt anrufen. Konferenz (Konf.).		Informationen zu dem Telefon	
Zuletzt gesendete Nummer (WWV) Länger drücken, um eine Liste der letzten 10 gewählten Rufnummern anzuzeigen.		Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen Drücken Sie die betreffende programmierte Taste	Persönl.	Telefon sperren/entsperren Sperren	
erneut zu wählen.		Programmieren der Direktruftasten		Audiolautstärke einstellen	
Rückruf bei Besetzt einleiten Rückruf		Drücken Sie die Taste I oder <i>Einstellung</i>) <i>Tasten</i> Zu programmierende Taste auswählen.	Menü	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus Einstellung) Optionen) Sprache	
Einen Anruf auf Halten legen Halten	•	Taste zugeordnet werden soll.		Melodie wählen Finstellung > Telefon > Klingeln	
DTMF-Signale senden ¤ <i>MFV</i> Senden Sie die Rufnummern.		Ändern der programmierten Tasten Drücken Sie die Taste I oder <i>Einstellung</i>) Tasten Die zu ändernde programmierte Taste drücken. Befelage Sie die Anweigunger im Diepley	Menü (j	Stellen Sie den Rufton über folgende Ment ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.	
Stumm	Å	Programmierte Taste löschen	Menü	Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an Drücken Sie die Taste I > Anzeige > Helligk	
Internruf Das Telefon nimmt den Anruf automatisch an.	R.	Zu löschende Taste auswählen. Befolgen Sie die Anweisungen im Display.		Ändern des Passworts Ihres Telefons Einstellung) Optionen) Passwort	
Bevor die Leistung belegt wird, hören Sie eine bestimmte Pieptonfolge.	~	Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung Einstellung) Mailbox		Startseite Einstellung > Optionen > Homepage Wähle	
Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen <i>Rückfrage</i>	0	Sie können die Begrüßung abhören, eine individuelle Begrüßungsansage aufzeichnen und die Standardbegrüßung festlegen.	Menü	Sie die Standardseite aus.	
Annehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs.	M	Voice-Mailbox abfragen	\boxtimes		
Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus.		Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. <i>Sofort'VM</i> Wählen Sie den Anrufweiterleitungstyp aus.	Ś		
		Rufweiterleitung beenden			

Rufweiterleitung beenden Wählen Sie das Weiterleitungssymbol aus. Rufuml.aus

Nachricht Textsenden Zielnummer eingeben. Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht (Fe. Nachr, Ne. Nachr etc.).	
Textnachrichten lesen Nachricht Textlesen	\square
Informationen zu dem Telefon	Info
Telefon sperren/entsperren Sperren	Menü
Audiolautstärke einstellen	- +
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus Einstellung > Optionen > Sprache	Menü
Melodie wählen Einstellung) Telefon) Klingeln Stellen Sie den Rufton über folgende Menüs ein: Melodie, Stumm, Pieptöne, Lautstärke etc.	Menü
Passen Sie die Helligkeit des Gerätes an Drücken Sie die Taste I) Anzeige) Helligkeit	í
Ändern des Passworts Ihres Telefons Einstellung > Optionen > Passwort	Menü
Startseite Einstellung) Optionen) Homepage Wählen Sie die Standardseite aus.	Menü

Zugehörige Dokumentation - Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung : https://www.al-enterprise.com/products. 8AL90353DEABed02 - Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden .ALE International copyright © 2021

V