

Melder/Gruppen abschalten/einschalten

Sofern keine Störung oder Ähnliches anliegt, werden Abschaltungen direkt am Display angezeigt.

Blättern ist mit den Pfeiltasten und möglich. Sollten vorhandene Abschaltungen

(Registerreiter Abschaltungen vorhanden und nicht aktiv) doch nicht angezeigt werden, ist die Taste

zu drücken, bis der „Reiter“ Abschaltungen aktiv ist (steht im Display in der unteren Zeile).

ganze Gruppen abschalten/einschalten:

Ein und Aus ist die gleiche Prozedur!

Schlüssel waagrecht stellen

Taste drücken, (bis Benutzermenü da ist)

Taste für „Abschaltung/Einschaltung“ drücken

Taste für „Gruppeneingänge“ drücken

Die erste oder einigste Gruppennummer: über Ziffern eingeben + anschließend drücken
oder mit Pfeiltasten auswählen

Gewählte Gruppe mit bestätigen

Die letzte oder einigste Gruppennummer: über Ziffern eingeben + anschließend drücken
oder mit Pfeiltasten auswählen

Gewählte Gruppe mit bestätigen

Im Display: 1 Abschalten aller Eingänge
2 Einschalten aller Eingänge

zum Abschalten drücken

zum Einschalten drücken

Nach kurzer Wartepause erscheint wieder das Benutzermenü

Schlüssel senkrecht stellen!

Einzelne Melder abschalten/einschalten:

z.B. **Melder 22/03**

Schlüssel waagrecht stellen

Taste drücken, (bis Benutzermenü da ist)

Taste für „Abschaltung/Einschaltung“ drücken

Taste für „Einzelnes Element“ drücken

Im Display: Auswahl Ringelement

1 Melder

2 DKM/Modul

Taste für Rauchmelder drücken

Taste für Handmelder/Lichtschanke/Rauchansaugung drücken

Im Display: Auswahl Gruppe

Die Gruppennummer: über Ziffern (2+2)eingeben + anschließend drücken

oder mit Pfeiltasten auswählen

Gewählte Gruppe mit bestätigen

Im Display: Melder Auswählen

Die Meldernummer: über Ziffern (0+3)eingeben + anschließend drücken

oder mit Pfeiltasten auswählen

Gewählten Melder mit bestätigen

Im Display: 0022/03 Rxx Büroxxx

Opt. MW 33%

Ist **eingeschalten**. Abschalten v/x ?

Bzw. 0022/03 Rxx Büroxxx

Opt. MW 33% abgesch.

Ist **ausgeschalten**. Einschalten v/x ?

Taste zum Abschalten oder Einschalten drücken.

Schlüssel senkrecht stellen!