

# Alcatel-Lucent **OmniPCX** Office



**Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone**  
**Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone**



# Bedienungsanleitung

## Einleitung

Durch den Kauf eines Telefons der Serie IP Touch 4028/4029 Digital Phone haben Sie gezeigt, dass Sie Vertrauen in **Alcatel-Lucent** haben. Dafür möchten wir Ihnen danken. Ihr Telefon IP Touch 4028 & 4029 Digital Phone bietet mit seiner neuen Ergonomie überragende Vorteile, für noch bessere Kommunikation.

- Ein großes grafisches Display ermöglicht in Verbindung mit den Tasten und dem Navigator nicht nur das Telefonieren, sondern auch die Konfiguration und Programmierung des Telefons,
- Komfort-Hörer: Ergonomische Formen und Haltebereiche aus einem weichen, griffigen Material
- Audio-Tasten (Lauthören, Freisprechen usw.), um Ihnen das Telefonieren zu erleichtern,
- Eine komfortable Alphatastatur, mit der Sie Ihre Gesprächspartner über ihre Namen auswählen können.



## So verwenden Sie diese Anleitung

### • Aktionen



Abheben.

Auflegen.

### • Tastatur



Zifferntastatur.



Alphatastatur.



Spezifische Taste der Zifferntastatur.

### • Navigator



Navigieren im Menü nach oben, unten, links oder rechts.



Eine Ebene höher gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungseite zurückkehren (lange drücken); ermöglicht bei bestehender Verbindung den Zugriff auf die verschiedenen Seiten (Menü, Persl. usw.) und die Rückkehr zu den Telefonanzeigen.

### • Display und Softkeys



Teilanzeige des Displays.



Softkey.

### • Audio-Tasten



Lauthören.,  
Freisprechen.



Einstellung „minus“.



Einstellung „plus“.

### • Frei programmierbare Tasten und Symbole



Leitungstaste.



Mit einer Taste verbundenes Symbol.

### • Weitere programmierte Tasten



Programmierte Taste.



Menü-/Infotaste.



Taste für Zugriff auf Voice-Mail.

### • Weitere verwendete Symbole



Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite „Menü“ zugegriffen werden kann.



Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite „Persl.“ zugegriffen werden kann.



Bedeutet, dass auf die Funktion über die Seite „Info“ zugegriffen werden kann.



Bedeutet, dass die Funktion programmiert werden muss. Wenden Sie sich erforderlichenfalls an den Installateur.

Diesen Symbolen können kleine Icons oder Text hinzugefügt werden.



# Inhaltsverzeichnis

## Entdecken Sie Ihr Telefon ..... S.6

1.

### Beschreibung der Anzeigen ..... S.7

- 1.1 Begrüßungsanzeigen ..... S.7
- 1.2 Anzeige zur Anrufverwaltung ..... S.8
- 1.3 Anwendungsanzeige ..... S.8

2.

### Ihre Anrufe ..... S.9

- 2.1 Telefonieren ..... S.9
- 2.2 Entgegennehmen eines Anrufs ..... S.9
- 2.3 Telefonieren mit der Funktion „Freisprechen“ ..... S.9
- 2.4 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) ..... S.10
- 2.5 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens) ..... S.10
- 2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen ..... S.10
- 2.7 Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des Unternehmens ..... S.10
- 2.8 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox ..... S.11
- 2.9 Wahlwiederholung ..... S.11
- 2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist. .... S.11
- 2.11 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus) ..... S.12
- 2.12 Senden in MFV ..... S.12
- 2.13 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten) ..... S.12

3.

### Bei bestehender Verbindung ..... S.13

- 3.1 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung ..... S.13
- 3.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs ..... S.13
- 3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) ..... S.13
- 3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle ..... S.14
- 3.5 Weiterleiten eines Anrufs zur Voice-Mailbox eines abwesenden Teilnehmers ..... S.14
- 3.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz) ..... S.14
- 3.7 Gesprächspartner in Warteposition schalten (Halten) ..... S.14
- 3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken) ..... S.15
- 3.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung ..... S.15
- 3.10 Eine Rufnummer speichern ..... S.15
- 3.11 Einstellen der Lautstärke ..... S.15

4.

### „Meet me“-Konferenz ..... S.16

- 4.1 „Meet me“-Konferenz einrichten ..... S.16
- 4.2 Teilnahme an einer „Meet me“-Konferenz ..... S.16

5.

### Teamfunktionen ..... S.17

- 5.1 Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe ..... S.17
- 5.2 Antwort auf den zentralen Tonruf ..... S.17
- 5.3 Filtern der Anrufe für „Chef/Sekretärinnen“-Gruppen ..... S.17
- 5.4 Heranholen eines Anrufs ..... S.17
- 5.5 Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten ..... S.18
- 5.6 Sammelschluss ..... S.18
- 5.7 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA) ..... S.18
- 5.8 Beantworten des Aufmerksamkeitsstons Ihres Mobil-Empfängers ..... S.18
- 5.9 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher ..... S.18
- 5.10 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner ..... S.19
- 5.11 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht ..... S.19
- 5.12 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste ..... S.20
- 5.13 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe ..... S.20
- 5.14 Ferngesteuerte Änderung der Begrüßungsansage der automatischen Vermittlung ..... S.20

6.

## In Kontakt bleiben ..... S.21

- 6.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen ..... S.21
- 6.2 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort) ..... S.21
- 6.3 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service ..... S.21
- 6.4 Abfragen der aufgezeichneten Nachrichten bei Ihrer Rückkehr ..... S.21
- 6.5 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten ..... S.22
- 6.6 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen ..... S.22
- 6.7 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger ..... S.22
- 6.8 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me) ..... S.22
- 6.9 Erstellen einer selektiven Rufumleitung ..... S.22
- 6.10 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen ..... S.23
- 6.11 Löschen aller Rufumleitungen ..... S.23
- 6.12 Löschen einer Rufumleitung ..... S.23
- 6.13 Rufumleitung bei Besetzt ..... S.23
- 6.14 Anrufschutz ..... S.23
- 6.15 Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer ..... S.23
- 6.16 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten ..... S.24
- 6.17 Benachrichtigung über Nachrichten ..... S.25

7.

## Kostenmanagement ..... S.26

- 7.1 Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer) ..... S.26
- 7.2 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs ..... S.26
- 7.3 Beschränkung der Anrufdauer ..... S.26

8.

## Individuelle Telefoneinstellungen ..... S.27

- 8.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox ..... S.27
- 8.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung ..... S.27
- 8.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts ..... S.27
- 8.4 Einstellen des Klingeltons ..... S.27
- 8.5 Einstellen des Display-Kontrasts ..... S.28
- 8.6 Auswahl der Begrüßungsseite ..... S.28
- 8.7 Die Sprache auswählen ..... S.29
- 8.8 Programmieren der Direktruftasten ..... S.29
- 8.9 Programmieren der Direktruftasten ..... S.29
- 8.10 Programmierte Taste löschen ..... S.29
- 8.11 Programmieren einer Terminerinnerung ..... S.29
- 8.12 Abfrage der Rufnummer und des Namens ..... S.30
- 8.13 Senden einer Hintergrundmusik über Ihren Lautsprecher ..... S.30
- 8.14 Sperren/Entsperren Ihres Telefons ..... S.30
- 8.15 Konfiguration der Audiobuchse Ihres Telefons ..... S.30
- 8.16 Betriebsart „Kopfhörer erzwingen“ aktivieren/deaktivieren ..... S.31

9.

## ACD : Agententelefon - Supervisor-Telefon ..... S.32

- 9.1 Agententelefon ..... S.32
- 9.2 Agenten-Sitzung beginnen (Anmeldung) ..... S.32
- 9.3 Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung ..... S.32
- 9.4 Die vier Betriebszustände von Agententelefonen ..... S.32
- 9.5 Betriebsstatus des Telefons ändern ..... S.33
- 9.6 Ändern Ihres persönlichen Passworts ..... S.33
- 9.7 Weitere Gruppe aufnehmen / Gruppe verlassen ..... S.33
- 9.8 Agententelefon ..... S.33
- 9.9 Supervisor-Telefon ..... S.33
- 9.10 Gruppen-Mailboxen überwachen ..... S.34

## Anhang

Eingeben von Zeichen mit Akzent und von Sonderzeichen über die Telefontastatur

## Garantie und sonstige Bestimmungen

# Entdecken Sie Ihr Telefon

Telefonhörer

Neigung des Displays einstellen

## Leuchtanzeige

- blinkt grün: Ankommender Anruf
- blinkt orange: Alarm



Alcatel-Lucent IP Touch 4028

Buchse zum Anschluss eines Kopfhörers, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers

Alphatastatur

## Audio-Tasten



**Taste „Auflegen“:** zum Beenden eines Gesprächs.



**Freisprech-/Lautsprechertaste:** Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers.

- Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus (kurz drücken).
- Blinken im Lautsprechermodus (lang drücken).



**Gegensprech-/Stummtaste:**

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Telefon im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.



**Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern**

## Erweiterungsmodul



Ihr Telefon kann mit einem Erweiterungsmodul versehen werden. Es verfügt damit über zusätzliche als Funktionstasten, Leitungstasten, Kurzwahlstasten konfigurierbare Tasten usw.

**Anbringung der Etiketten:** Drücken Sie die Haltezunge des Tastenblocks zu sich, und heben Sie den Tastenblock hoch. Setzen Sie die Etiketten in den dafür vorgesehenen Platz ein, und bringen Sie den Tastenblock wieder in seiner Position.

## Display und Softkeys

Enthält mehrere Zeilen und Seiten mit Informationen über die Verbindungen sowie die mithilfe der 6 zu den Displayzeilen gehörenden Tasten verfügbaren Funktionen.



**Rufübergabesymbol:** Durch Drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.



**Kopfhörer angeschlossen.**



**Termin programmiert.**



**Ruhemodus aktiviert.**



**Telefon gesperrt.**



**Displaytasten:** Durch Drücken einer Displaytaste wird die Funktion aktiviert, mit der sie auf dem Display verknüpft ist.

## Navigation



**OK-Taste:** Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.



**Navigation links-rechts:** wechselt zu einer anderen Seite.



**Navigation oben-unten:** durchläuft den Inhalt einer Seite.



**Taste „Zurück/Verlassen“:** um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken); ermöglicht während eines Gesprächs zu des Begrüßungsbildschirme (Menu, Info, ...) zu gehen und wieder zurück zu den Kommunikationsbildschirme.

## Begrüßungsseiten



**Seite „Menü“:** enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind.  
**Seite „Persl.“:** enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten.

**Seite „Info“:** enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.

## Anzeige der Gespräche



**Ankommender Anruf.**



**Bestehende Verbindung oder abgehender Anruf.**



**Anruf wird gehalten.**



Bei zwei gleichzeitigen Anrufen ist es möglich, durch Drücken der zu den einzelnen Anrufen gehörenden Displaytasten von einem Anruf zum anderen zu wechseln.

**Navigation links-rechts:** ermöglicht die Abfrage der Anrufe.

## Funktionstasten und programmierbare Tasten



**Informationstaste:** Um Informationen über die Funktionen der Seite 'Menü' zu erhalten und die Tasten der Seite 'Persl.' zu programmieren. Durch Drücken dieser Taste wird der Name oder die Rufnummer des Anrufers am Display angezeigt.



**Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste**

Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.



**Taste „Wahlwiederholung“**

- Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an (kurz drücken)
- Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern (langer Tastendruck)




**Programmierbare Taste (F1 und F2)**

Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist.

# 1 Beschreibung der Anzeigen

## 1.1 Begrüßungsanzeigen



- **Seite „Menü“:** enthält sämtliche Funktionen und internen und externen Anwendungen, die mithilfe der mit den Bezeichnungen verknüpften Tasten zugänglich sind. Auf dieser Seite können u. a. der Rufton und der Display-Kontrast eingestellt, ein Termin programmiert, der Apparat gesperrt, die standardmäßig angezeigte Seite definiert sowie die Mailbox konfiguriert werden. Außerdem ist der Zugriff auf Telefoniefunktionen wie Wahlwiederholung der letzten Nummern oder Heranholen möglich.



- **Seite „Persl.“:** enthält Leitungstasten sowie zu programmierende Kurzwahlstasten. Der Navigator oben-unten ermöglicht den Zugriff auf sämtliche Direktwahlstasten (über die standardmäßig angezeigten Tasten hinaus). Die Programmierung oder Änderung einer Direktwahlstaste erfolgt über die Taste Info.



- **Seite „Info“:** enthält Informationen über das Telefon und den Status der Funktionen: Name, Telefonnummer, Anzahl der Nachrichten, Aktivierung der Rufumleitung, Terminruf usw.




**Navigation links-rechts:**  
wechselt zu einer anderen Seite.



**Navigation oben-unten:**  
durchläuft den Inhalt einer Seite.

# Beschreibung der Anzeigen

## 1.2 Anzeige zur Anrufverwaltung



Jeder Registerkarte entspricht ein Anruf. Sein Status wird durch ein Symbol gekennzeichnet (bestehende Verbindung, gehalten, ankommender neuer Anruf). Verwenden Sie bei bestehender Verbindung den Navigator links-rechts, um gehaltene oder ankommende Anrufe abzufragen.



Verwenden Sie den Navigator oben-unten, um die verfügbaren Funktionen anzuzeigen. Diese Funktionen (Transfer, Konferenz usw.) hängen direkt vom Status des abgefragten Anrufs ab. So ist zum Beispiel die Funktion Transfer zwischen einem laufenden oder gehaltenen Anruf und einem ankommenden Anruf nicht möglich.




**Taste „Zurück/Verlassen“:**  
um von einer Telefonieanzeige zu einer Anwendungsanzeige zu wechseln. Ermöglicht zum Beispiel bei einer bestehenden Verbindung die Suche nach einer Nummer, die Programmierung einer Terminerinnerung usw.





Es ist auch möglich, Anrufe über die Seite „Persl.“ zu verwalten. Drücken Sie bei bestehender Verbindung auf die Taste „Zurück/Verlassen“, um die Seite „Persl.“ anzuzeigen. Die bestehenden oder wartenden Verbindungen werden auf den verschiedenen Leitungstasten angezeigt. Sie können jetzt mit dem gewünschten Teilnehmer sprechen, indem Sie auf die ihm zugewiesene Taste drücken.

## 1.3 Anwendungsanzeige



- **Anwendungsanzeige:** Anzeige von Informationen, die zur Programmierung oder Konfiguration des Apparats nützlich sind.
- **Ereignisanzeige:** Anzeige von Ereignissen, die mit der laufenden Programmierung oder Konfiguration zusammenhängen, Bestätigungen, Ablehnungen, Fehler usw.

2.1 Telefonieren



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners wählen 0 ist die Standardkennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz.

Zur Vermittlung wählen Sie die „10“ (standardmässig).

Die Dauer des externen Anrufs kann vom Administrator zeitlich begrenzt werden. In diesem Fall ertönt 20 Sekunden vor dem Ende der Verbindung ein Piepton und/oder eine Nachricht wird auf dem Display angezeigt.

Je nachdem, wie das System konfiguriert ist, wird der Name oder die Nummer des Anrufers am Display angezeigt. Die Taste 'i' drücken, um den Namen oder die Nummer des Anrufers am Display anzuzeigen. Wenn die Nummer standardmäßig angezeigt wird, wird über die 'i'-Taste der Name aufgerufen. Wenn der Name standardmäßig angezeigt wird, wird über die 'i'-Taste die Nummer aufgerufen.

Wenn der interne oder externe Gesprächspartner sich nicht meldet:




2.2 Entgegennehmen eines Anrufs



Je nachdem, wie das System konfiguriert ist, wird der Name oder die Nummer des Anrufers am Display angezeigt. Die Taste 'i' drücken, um den Namen oder die Nummer des Anrufers am Display anzuzeigen. Wenn die Nummer standardmäßig angezeigt wird, wird über die 'i'-Taste der Name aufgerufen. Wenn der Name standardmäßig angezeigt wird, wird über die 'i'-Taste die Nummer aufgerufen.

2.3 Telefonieren mit der Funktion „Freisprechen“

Telefon im Ruhezustand:




Bei bestehender Verbindung:



Während des Gesprächs können Sie Ihren Hörer abheben, ohne dass dadurch die Verbindung unterbrochen wird.


# Ihre Anrufe

## 2.4 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben) - Lauthören.




Ein kurzer Druck auf die Lautsprechertaste ermöglicht den Übergang in die Betriebsart „Freisprechen“ (Anzeige leuchtet ständig).

## 2.5 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)



• Wenn der Name des Gesprächspartners nicht richtig ist:



## 2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen

persl



## 2.7 Anruf mit Hilfe des Telefonbuchs des Unternehmens

Ihr Telefon hat über die allgemeinen Kurzziffernummern Zugang zu einem Telefonbuch des Unternehmens mit externen Rufnummern.




## 2.8 Filtern der Anrufe über die Voice-Mailbox

Mit diesem Dienst können die auf Ihre Voice-Mailbox ankommenden Anrufe gefiltert werden. Wenn die Person ihre Nachricht hinterlässt, können Sie mit ihr in Verbindung treten.

### • Aktivieren des Filterns :



### • Bei einem ankommenden Anruf :




## 2.9 Wahlwiederholung

- Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW)



- Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern



## 2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn die interne Rufnummer besetzt ist



### • Löschen einer Rückrufanforderung:



*Der automatische Rückruf steht nicht zur Verfügung, wenn das Telefon Ihres Gesprächspartners nicht belegt ist oder wenn Ihr Anruf bei belegter Leitung in Warteposition geschaltet wird.*

## 2.11 Entgegennahme interner Anrufe (Freisprechmodus)

Zur Anrufannahme muss der Hörer nicht abgenommen werden. Wenn die Freisprecheinrichtung aktiviert ist, wird die Verbindung bei eingehenden Anrufen automatisch hergestellt. Die Rufnummer des Anrufers wird am Bildschirm angezeigt.

### • Zum Aktivieren - Telefon im Ruhezustand:



*Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, bleibt der Gegensprech-Modus aktiviert.*

### • Zum Deaktivieren - Telefon im Ruhezustand:



## 2.12 Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.



*Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.*


## 2.13 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr:



# 3 Bei bestehender Verbindung


## 3.1 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung



### Andere Methoden zum Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

- Rufnummer direkt wählen.
- Name des zweiten Gesprächspartners.
- Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an (lange drücken).  
- Erneuter Anruf bei einer der letzten 10 Nummern (kurz drücken).
- Programmierte Leitungstaste.


### Annullieren des zweiten Anrufs und Wiederaufnahme des ersten Gesprächspartners:




Falls Sie sich bei der Eingabe geirrt haben, einfach auflegen: Ihr Telefon klingelt, und Sie kehren in das Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner zurück.

## 3.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

### Eine zweite Person versucht Sie zu erreichen:



### Abfragen des angezeigten Anrufes



Je nachdem, wie das System konfiguriert ist, wird der Name oder die Nummer des Anrufers am Display angezeigt. Die Taste 'i' drücken, um den Namen oder die Nummer des Anrufers am Display anzuzeigen. Wenn die Nummer standardmäßig angezeigt wird, wird über die 'i'-Taste der Name aufgerufen. Wenn der Name standardmäßig angezeigt wird, wird über die 'i'-Taste die Nummer aufgerufen.

### Um zum ersten Gesprächspartner zurückkehren und die bestehende Verbindung zu beenden



## 3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten. Um das Gespräch wiederaufzunehmen:



# Bei bestehender Verbindung

## 3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

- Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung:



- Wenn sich Ihr zweiter Gesprächspartner meldet:




Sie können den Anruf auch sofort durchstellen, ohne zu warten, bis sich Ihr Gesprächspartner meldet.

*Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung)*


## 3.5 Weiterleiten eines Anrufs zur Voice-Mailbox eines abwesenden Teilnehmers

Sie möchten den Gesprächspartner während eines Gesprächs zur Voice-Mailbox eines anderen Teilnehmers weiterleiten.



## 3.6 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

- Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten



- Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner (wenn die Konferenz aktiv ist)



- Beenden sämtlicher Gespräche (wenn die Konferenz aktiv ist)



- Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:



Konferenz annullieren

## 3.7 Gesprächspartner in Warteposition schalten (Halten)

- **Exklusives Halten:**

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner. Sie möchten dieses Gespräch halten und später vom selben Telefon aus wieder aufnehmen.



- **Wiederaufnahmen des Gesprächs mit Ihrem Gesprächspartner:**



Zum Symbol „Ankommender Anruf“ gehörende Taste

- **Gemeinsames Halten: (Programmierung erforderlich)**

Um von irgendeinem Telefon aus wieder zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren.



# Bei bestehender Verbindung

Um die gehaltene Verbindung von einem beliebigen Telefon aus wieder aufzunehmen:



Zum Symbol  
**„Ankommender  
Anruf“** gehörende  
Taste

## 3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:



Bei bestehender  
Verbindung

• **Um wieder zu Ihrem Gesprächspartner in Warteposition zurückzugelangen:**



Nummer des  
Telefons, von dem  
aus der Anruf in  
Warteposition  
geschaltet wurde



Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (90 Sekunden als Standardwert) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

## 3.9 Aufschalten auf eine interne Verbindung

Der Anschluss Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht „geschützt“ ist, und Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auf die bestehende Verbindung aufschalten:



Dieselbe Taste zum Verlassen

• **Schutz gegen Aufschalten:**



Programmierte Taste  
**„Schutz eines  
Gesprächs“**



Die Nummer  
eingeben



Der Schutz wird aufgehoben, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

## 3.10 Eine Rufnummer speichern

Zur Speicherung der Nummer auf einer Zieltaste bei bestehender Verbindung:



Bei bestehender  
Verbindung



Auf eine Zieltaste  
der Seite „Persl.“  
drücken

Namen Ihres  
Gesprächspartners  
eingeben

Bestätigen

## 3.11 Einstellen der Lautstärke

Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:



Bei bestehender  
Verbindung



Einstellen der Lautstärke

Die „Meet me“-Funktion ermöglicht die Einrichtung einer Konferenz mit maximal sechs Teilnehmern: Dem Leiter der Konferenz (der berechtigt ist, die Konferenz einzurichten) und maximal 5 Teilnehmern.

#### 4.1 „Meet me“-Konferenz einrichten

Damit die Teilnehmer an der Konferenz teilnehmen können, müssen Sie vorab einen Konferenztermin mit ihnen vereinbaren und ihnen den Zugriffscode mitteilen.

*Wenn Sie eine Eingabeaufforderung für einen Code oder ein Passwort erhalten, haben Sie drei Eingabeversuche frei, bevor das System die Anforderung zurückweist.*




- Aktivierungscode : Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert
- Rufnummer zur Aktivierung der „Meet me“-Konferenz: Diese Rufnummer wird vom Konferenzleiter verwendet, wenn er eine Konferenz von einem externen Telefon aus einrichtet. Diese Nummer muss vorher vom Systemadministrator definiert werden
- Passwort: Das Standardpasswort kann nicht verwendet werden. Bei Bedarf siehe Kapitel: "Ändern Ihres persönlichen Passworts".

*Wenn der Konferenzleiter auflegt, werden alle Gespräche beendet.*

#### 4.2 Teilnahme an einer „Meet me“-Konferenz

Sobald die „Meet me“-Konferenz vom Konferenzleiter eingerichtet wurde, können die (maximal 5) Teilnehmer aufgenommen werden.



- Teilnahmecode : Dieser Code wird vom Administrator bei der Systemkonfiguration definiert
- Rufnummer für die Teilnahme an der „Meet me“-Konferenz: Diese Rufnummer ermöglicht den Teilnehmern, von einem externen Telefon aus an einer Konferenz teilzunehmen. Diese Nummer muss vorher vom Systemadministrator definiert werden

*Wenn ein Teilnehmer zur Konferenz hinzukommt, ertönt ein Signalton. Wenn ein Teilnehmer die Konferenz verlässt, ertönen zwei Signaltöne.*

*Sie können an einer Konferenz nicht teilnehmen, wenn die maximal zulässige Teilnehmerzahl bereits erreicht wurde.*

*Wenn der Konferenzleiter die Konferenz noch nicht eingerichtet hat, werden Sie in eine Warteschleife geschaltet, bis die Konferenz startet (maximal 5 Minuten).*

*Wenn Sie die Konferenz nicht direkt erreichen können, müssen Sie zunächst einen internen Benutzer oder die automatische Vermittlung anrufen. Letztere wählt die Nummer für die Teilnahme an der 'Meet-me-Konferenz' und leitet Ihren Anruf dann weiter (10 Sekunden).*

## 5.1 Empfang des Tonrufs der überwachten Anrufe

persl ▼

Um den Aufmerksamkeitston der für einen anderen Anschluss bestimmten Anrufe zu hören:



Programmierte Taste  
„Überwacher  
Tonruf“



Dieselbe Taste zum  
Löschen


## 5.2 Antwort auf den zentralen Tonruf

menü ▼

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:



Greift auf die  
Seite „Menü“ zu



## 5.3 Filtern der Anrufe für „Chef/Sekretärinnen“-Gruppen



Die Programmierung des Systems ermöglicht es, „Chef/Sekretärinnen“-Gruppen zu bilden, damit Anrufe des Chefs an eine oder mehrere Sekretärinnen weitergeleitet werden können.

• Vom Telefon des Chefs oder der Sekretärin aus:



Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person  
(Sekretärin usw.) gefiltert

Programmierte  
Taste „Ch/Sek“



Dieselbe Taste zum  
Löschen



Das Filtern wird am Display des Chef-Telefons durch das zur Taste „Ch/Sek“ gehörige Symbol angezeigt.

## 5.4 Heranholen eines Anrufs

menü ▼

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

• Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon:



Programmierte Taste  
„Heranholen eines  
Gruppenrufs“

• Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon:



Greift auf die  
Seite „Menü“ zu



Nummer des  
Telefons, das  
klingelt

ODER



Programmierte Taste  
„Heranholen eines  
Telefons“



Nummer des  
Telefons, das  
klingelt




Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

# Teamfunktionen

## 5.5 Vorübergehend an Stelle der Vermittlung antworten

Bei jeder externen, für die Vermittlung bestimmten Verbindung klingelt Ihr Telefon, und Sie können den Anruf beantworten:




## 5.6 Sammelanschluss

### • Anruf einer Sammelanschlussgruppe:

Bestimmte Anschlüsse können zu einer Gruppe gehören und können durch Wählen der zugehörigen Gruppe angerufen werden.




### • Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss:/Zurückkehren zum Sammelanschluss:



Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

## 5.7 Anruf eines internen Gesprächspartners über seinen Mobil-Empfänger (PSA)


Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht unter der angerufenen Nummer, und Sie wissen, dass er einen Mobil-Empfänger besitzt:



Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.


## 5.8 Beantworten des Aufmerksamkeitstons Ihres Mobil-Empfängers

Sie können von jedem beliebigen Telefon im Unternehmen aus antworten.



## 5.9 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie ihn aus der Ferne „direkt ansprechen“:



# Teamfunktionen

## 5.10 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner

**ODER**

Rufnummer Die ersten Buchstaben des Namens eingeben

**• Vordefinierte Nachricht**

Erste Nachricht der Liste (insgesamt 27) Auswählen der zu sendenden Nachricht

Nr. der zu sendenden Nachricht eingeben (01 bis 27) Wahl bestätigen

Sprache der Nachricht ändern Wahl bestätigen

**• Persönliche Nachricht**

Persönliche Nachricht erstellen (Alphatastatur) Wahl bestätigen

**• Folgende 27 Nachrichten sind möglich:**

1	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM *** (**)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM *** UM *** (**)
3	BITTE UM ** ZURUECKRUFEN(**): xx (**)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE *** ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	VERMITTLUNG ANRUFEN	19	AB **UHR WIEDER ERREICHBAR (**): xx (**)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN	20	AB *** ERREICHBAR (**): xx (**)
7	ICH RUFE UM ** UHR ** ZURUECK (**)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM *** (**)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM *** (**)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER *** (**)
11	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM ** UHR *** (**)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die Zifferntastatur

## 5.11 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

**Anzeige der Anzahl neuer und alter Nachrichten**

Passwort

**ODER**

Die zu kopierende Nachricht durch mehrmaliges Drücken auswählen

Rufnummer Name des Ziels

**ODER**

Die Nachricht abschicken Aufzeichnung eines Kommentars\*

**\* Zum Aufzeichnen eines Kommentars :**

Die Aufzeichnung des Kommentars beginnen Aufzeichnung


Ende der Aufzeichnung Den Kommentar wiedergeben

**ODER**

Kommentar erneut aufzeichnen Die Nachricht abschicken


# Teamfunktionen

## 5.12 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste




## 5.13 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Telefone Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:





## 5.14 Ferngesteuerte Änderung der Begrüßungsansage der automatischen Vermittlung

Mit dieser Funktion können Teilnehmer mit entsprechender Berechtigung die Begrüßungsansage (Tag und Nacht) der automatischen Vermittlung ändern.




### 6.1 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Bei der Aktivierung einer Rufumleitung können Sie den Typ der Anrufe wählen, die Sie umleiten möchten: Extern, intern, alle.



### 6.2 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)

Als Ziel kann dabei eine private Festnetznummer, ein Handy, ein Autotelefon, eine Voice-Mailbox oder auch eine Nebenstelle (Vermittlung usw.) angegeben werden.





*Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.*

### 6.3 Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service



### 6.4 Abfragen der aufgezeichneten Nachrichten bei Ihrer Rückkehr

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.



## 6.5 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten

menü



Greift auf die Seite „Menü“ zu



## 6.6 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen

menü



Greift auf die Seite „Menü“ zu

Rufumleitungstyp wählen



Eingabe einer internen Rufnummer

Eingabe einer externen Rufnummer

Eingabe der Rufnummer Ihres Handys oder Ihres DECT-Telefons



## 6.7 Rufumleitung Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger

▼


Ihre Gesprächspartner können Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind:



## 6.8 Rufumleitung vom Zieltelefon aus aktivieren (Follow me)

▼

Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:  
Sie müssen die Funktion vom Ziel der Umleitung aus aktivieren.



## 6.9 Erstellen einer selektiven Rufumleitung

▼

Sie können Ihre Anrufe je nach der Identität des Anrufenden selektiv weiterleiten:



## 6.10 Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen

Sie können alle für Ihre Gruppe bestimmten Anrufe auf ein internes Ziel umleiten:



## 6.11 Löschen aller Rufumleitungen




## 6.12 Löschen einer Rufumleitung



## 6.13 Rufumleitung bei Besetzt

Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.



## 6.14 Anrufschutz

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe un erreichbar machen.



Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung „Bitte nicht stören“ angezeigt.



## 6.15 Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer

Sie können auf Ihrem Telefon eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Telefons übermittelt wird.




# In Kontakt bleiben

## • Vordefinierte Nachricht



## • Persönliche Nachricht






## • Folgende 27 Nachrichten sind möglich:

1	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM **:*** (*)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM **:*** UM **:*** (*)
3	BITTE UM **: ZURUECKRUFEN(*) : xx (*)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE **: ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	VERMITTLUNG ANRUFEN	19	AB **:UHR WIEDER ERREICHBAR (*) : xx (*)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN	20	AB **:*** ERREICHBAR (*) : xx (*)
7	ICH RÜFE UM **: UHR **: ZURUECK (*)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM **:*** (*)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM **:*** (*)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER **:*** (*)
11	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM **: UHR **: (*)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die Zifferntastatur

## 6.16 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten;

Die LED Ihres Telefons zeigt an, dass Nachrichten vorliegen.



## 6.17 Benachrichtigung über Nachrichten

menü

Eine Nachricht geht in Ihrer Mailbox ein, Sie sind jedoch nicht im Büro. Sie können Ihr Telefon so konfigurieren, dass Sie eine Benachrichtigung auf einem anderen Telefon erhalten.



Greift auf die Seite „Menü“ zu

### • Benachrichtigung über Nachrichten aktivieren/deaktivieren:



Zum Aktivieren/  
Deaktivieren  
mehrmals drücken

Bestätigen

### • Um die Aufzeichnung vorübergehend zu unterbrechen:



Die Nummer  
eingeben

Bestätigen

### • Zeitintervall ändern:

Sie können das Zeitintervall ändern, in dem die Benachrichtigung aktiv ist.



Zeiten ändern

Bestätigen

## Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)

### 7.1

Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den Ihren Kunden entsprechenden Kontonummern zuteilen.



Programmierte Taste „Verrechnungsnummer“



Eingabe der Nummer des Ziels



Passwort für dieses interne Telefon



Rufnummer des Gesprächspartners eingeben

- Zum Hinzufügen oder Ändern einer Kontonummer im Verlauf einer Verbindung:



Programmierte Taste „Verrechnungsnummer während des Gesprächs“

### 7.2

## Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs



Bei Gespräch mit internem Gesprächspartner



Programmierte Taste „Gebührenrückruf“



Die Verbindung wird gehalten



Gewünschte externe Nummer



Übergabe des Anrufs an Ihren wartenden Gesprächspartner

- Wenn der interne Gesprächspartner, der den Anruf entgegengenommen hat, auflegt, werden Sie angerufen und können:

1. Informationen über die Verbindung lesen (Kosten, Dauer, Anzahl der Gebühreneinheiten, usw.).



Name des internen Nutzers und Gesprächskosten

2. Ausdrucken eines Gebährenticket.



3. Beenden der Abfrage.



### 7.3 Beschränkung der Anrufdauer

Die Dauer des externen Anrufs kann vom Administrator zeitlich begrenzt werden. In diesem Fall ertönt 20 Sekunden vor dem Ende der Verbindung ein Piepton und/oder eine Nachricht wird auf dem Display angezeigt.

**Weiterleitung** : während der Anrufweiterleitung wird die maximale Anrufdauer auf den Wert zurückgesetzt, der für die Zielstation der Weiterleitung festgelegt ist.

**'Meet-Me'-Konferenz** : während einer Dreier-Konferenz wird die Verbindung abgeschnitten, wenn die maximal zulässige Zeit abgelaufen ist.

**'Meet-Me'-Konferenz** : keine Beschränkung der Anrufdauer.

**Parken**: die maximale Dauer wird bei Wiederaufnahme eines geparkten Anrufs nicht zurückgesetzt.

## 8.1 Initialisieren Ihrer Voice-Mailbox

Die LED blinkt



Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung



Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.



Ihr Passwort besteht aus 6 Ziffern. Ein leicht zu erratender persönlicher Code aus 6 identischen Ziffern (000000, 111111, usw.) oder eine einfache Zahlenfolge aus 6 Ziffern (012345, 123456, usw.) wird vom System nicht akzeptiert. Nach einem System-Upgrade besteht das Passwort unter Umständen nur aus 4 Ziffern. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, ein Passwort mit 6 Ziffern zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer.

## 8.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

menü

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen



Einstelle

Mailbox

ind.Begr.

Greift auf die Seite „Menü“ zu




Zum Beginnen der Aufzeichnung

Aufzeichnung



ODER



ODER



Ende der Aufzeichnung

Um die Aufzeichnung vorübergehend zu unterbrechen

Zurück zur Standardbegrüßung

Bestätigen

## 8.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts

menü

Das Passwort wird für den Zugang zu Ihrer Voice-Mailbox und zur Sperrung Ihres Telefons verwendet.



Greift auf die Seite „Menü“ zu



Altes  
Passwort  
(6 Ziffern)



Neues  
Passwort (6  
Ziffern)



Das Passwort ist „151515“, solange Ihre Voice-Mailbox nicht initialisiert wurde.



Ihr Passwort besteht aus 6 Ziffern. Ein leicht zu erratender persönlicher Code aus 6 identischen Ziffern (000000, 111111, usw.) oder eine einfache Zahlenfolge aus 6 Ziffern (012345, 123456, usw.) wird vom System nicht akzeptiert. Nach einem System-Upgrade besteht das Passwort unter Umständen nur aus 4 Ziffern. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, ein Passwort mit 6 Ziffern zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer.

## 8.4 Einstellen des Klingeltons

menü



Greift auf die Seite „Menü“ zu

▼ Wählen Sie die Melodie



Auswählen der gewünschten Melodie (16 Melodien)




Wahl bestätigen

# Individuelle Telefoneinstellungen


## ▼ Einstellen der Lautstärke des Klingeltons




## ▼ Ruhemodus aktivieren/deaktivieren



## ▼ Aktivieren/Deaktivieren des Meeting-Modus (anschwellender Klingelton)



## ▼ Modus „Diskreter Klingelton“ aktivieren/deaktivieren



## ▼ Stellt die Lautstärke des Klingeltons bei Eingang eines Anrufs ein



## 8.5 Einstellen des Display-Kontrasts

menü



Greift auf die Seite „Menü“ zu




Durch mehrmaliges Drücken auf die entsprechenden Tasten Kontrast des Displays oder der Tasten (des Erweiterungsmoduls) erhöhen oder verringern

## 8.6 Auswahl der Begrüßungsseite

menü

Mit dieser Funktion kann die Seite ausgewählt werden, die am Telefon standardmäßig angezeigt wird.



# Individuelle Telefoneinstellungen

## 8.7 Die Sprache auswählen

menü



Greift auf die Seite „Menü“ zu



Standardseite auswählen

Wahl bestätigen

## 8.8 Programmieren der Direktruftasten (Seite „Persl.“)

persl.



Sie gelangen zur Seite „Persl.“ mithilfe des Navigators

Auf eine Zieltaste der Seite „Persl.“ drücken

Eingabe des Namens




Eingabe der Nummer

## 8.9 Programmieren der Direktruftasten (F1 und F2)



Auf eine programmierbare Taste drücken (F1 oder F2)

Eingabe des Namens



Eingabe der Nummer

## 8.10 Programmierbare Taste löschen

persl.



Sie gelangen zur Seite „Persl.“ mithilfe des Navigators

Zu löschende Taste auswählen

Auf eine programmierbare Taste drücken (F1 oder F2)

## 8.11 Programmieren einer Terminerinnerung

menü

Sie können die Uhrzeit eines einmaligen Terminrufs (einmal innerhalb der nächsten 24 Stunden) oder eines ständigen Terminrufs (jeden Tag zur gleichen Uhrzeit) definieren.



Greift auf die Seite „Menü“ zu

Art des Termins auswählen (einmalig oder permanent)



Eingabe der Uhrzeit des Termins



Uhrzeit des Termins bestätigen



# Individuelle Telefoneinstellungen

- Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Telefon:



Wenn Sie ein Gespräch führen, blinkt das Display, und ein Tonzeichen wird ausgegeben. Nach dem dritten unbeantworteten Terminruf wird ein einmaliger Termin gelöscht, wogegen ein ständiger Termin gespeichert bleibt.  
Wenn Ihr Telefon auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Terminruf nicht umgeleitet.

- Zum Löschen Ihrer Terminerinnerung:



ODER



Greift auf die Seite „Menü“ zu

Art des Termins auswählen (einmalig oder permanent)



## 8.12 Abfrage der Rufnummer und des Namens

info

Die Nummer Ihres Telefons wird auf der Seite „Info“ angezeigt.



Sie gelangen zur Seite **Info** mithilfe des Navigators.

## 8.13 Senden einer Hintergrundmusik über Ihren Lautsprecher



Sie können über den Lautsprecher Ihres Telefons (je nach Konfiguration) Hintergrundmusik ausgeben lassen:



Telefon im Ruhezustand, Sie hören Musik

(Langer Tastendruck)



Dieselbe Taste zum Löschen (Langer Tastendruck)



Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, bricht die Musik ab. Sie wird wieder eingespielt, sobald Sie aufgelegt haben.

## 8.14 Sperren/Entsperren Ihres Telefons

menü



Ihr Telefon ist gesperrt/entsperrt


Greift auf die Seite „Menü“ zu

Abhängig von den auf dem Bildschirm angezeigten Angaben Passwort eingeben oder bestätigen

## 8.15 Konfiguration der Audiobuchse Ihres Telefons

menü

Standardmäßig ermöglicht die Audiobuchse Ihres Telefons den Anschluss eines Kopfhörers, einer Freisprecheinrichtung oder eines Lautsprechers.



Greift auf die Seite „Menü“ zu



ODER




ODER



## 8.16 Betriebsart „Kopfhörer erzwingen“ aktivieren/deaktivieren

menü


Der Modus „Kopfhörer erzwingen“ muss aktiviert werden, sobald statt einem Hörer ein Kopfhörer installiert wird.



Greift auf die Seite „Menü“ zu



ODER




Betriebsart „Kopfhörer erzwingen“ aktivieren/  
deaktivieren

# 9 ACD : Agententelefon - Supervisor-Telefon

## 9.1 Agententelefon

Eine Call-Center-Lösung sorgt für eine optimale Verteilung der Anrufe auf die Agenten und berücksichtigt dabei Verfügbarkeit und Qualifikationen.

## 9.2 Agenten-Sitzung beginnen (Anmeldung) - Agententelefon



Wählen Sie die ACD-Anwendung aus.




Wählen Sie den Agenten aus und bestätigen Sie die Eingabe.



Der Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung wird angezeigt.

Abhängig von den auf dem Bildschirm angezeigten Angaben Passwort eingeben oder bestätigen

## 9.3 Begrüßungsbildschirm der ACD-Anwendung - Agententelefon



- **01** bedeutet: 1 Anruf in der Warteschlange (Alcatel-Lucent IP Touch 4028 & 4029 Digital Phone).

## 9.4 Die vier Betriebszustände von Agententelefonen

Die Verfügbarkeit eines Agenten richtet sich nach seinem Betriebsstatus (es gibt vier), den er jederzeit ändern kann. Die vier Betriebszustände sind:

- **Angemeldet** - Der Agent kann Anrufe annehmen.
- **Abgemeldet** - Der Agent hat sich von der ACD-Anwendung abgemeldet.
- **Nachbearbeitung** - Der Agent nimmt keine Anrufe entgegen und ist mit der Nachbearbeitung eines Anrufs beschäftigt.
- **Momentan abwesend** - Der Agent macht eine Pause und nimmt keine Anrufe entgegen.

Der Agent kann seinen Betriebsstatus unmittelbar durch die Eingabe von Codes (alle Telefone), durch Betätigen von Funktionstasten am Telefon (Alcatel-Lucent IP Touch 4028 und 4029 Digital Phone) oder mithilfe der Agentenanwendung „Agent Assistant“ für den PC (falls verfügbar) ändern.

# ACD : Agententelefon - Supervisor-Telefon

## 9.5 Betriebsstatus des Telefons ändern - Agententelefon

### • Wechsel mit Codes (alle Telefone)

Die Codes zum Wechsel des Betriebsstatus werden bei der Systemkonfiguration definiert. Auskünfte zu diesen Codes erteilt Ihr Systemadministrator.



Eingabe des zu aktivierenden Betriebscodes

Betriebszustände	Codes
Angemeldet	
Abgemeldet	
Nachbearbeitung	
Momentan abwesend	



Eine Melodie ertönt: Aktivierung angenommen, die Änderung wurde ausgeführt.

ODER

Ein Alarmsignal des Typs „Summer“ ertönt: Aktivierung abgelehnt. Das Telefon wird vom Call-Center wahrscheinlich nicht erkannt. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

### • Änderung mit Funktionstasten (Alcatel-Lucent IP Touch 4028 und 4029 Digital Phone)


Drücken Sie die Funktionstaste für den zu aktivierenden Status. Informationen zum ausgewählten Status werden angezeigt. Wenn eine Ablehnungsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

## 9.6 Ändern Ihres persönlichen Passworts - Agententelefon



Neues Passwort (6 Ziffern)

## 9.7 Weitere Gruppe aufnehmen / Gruppe verlassen - Agententelefon



Drücken Sie auf die Taste (1 bis 8) der aufzunehmenden Gruppe (Kontrollkästchen nicht aktiviert) und/oder drücken Sie die Taste der Gruppe, die Sie verlassen möchten (Kontrollkästchen aktiviert)

## 9.8 Agententelefon - Agenten-Sitzung schließen (Abmeldung)



## 9.9 Supervisor-Telefon

Ein Supervisor kann die Nachrichten in den Mailboxen von ACD-Gruppen (bis zu acht Gruppen) mit den Funktionstasten der Telefone Alcatel-Lucent IP Touch 4028 und 4029 Digital Phone abhören.



Außerdem kann er über dasselbe Telefon auch die Funktion eines Agenten übernehmen.

## 9.10 Gruppen-Mailboxen überwachen - Supervisor-Telefon

### • Nachrichten abfragen:

Wenn in einer Gruppen-Mailbox eine Nachricht hinterlassen wird, leuchtet die LED der betreffenden Überwachungstaste auf.



Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung

Drücken Sie auf die Überwachungstaste.



Wenn eine Mailbox von einem Supervisor abgefragt wird, können die übrigen Supervisoren nicht darauf zugreifen.

### • Die Überwachungstasten für Gruppen-Mailboxen und ihre Anordnung auf den Telefonen:



Öffnet die Seite „Persl.“

# Anhang

## Eingeben von Zeichen mit Akzent und von Sonderzeichen über die Telefontastatur

In der folgenden Tabelle sind alle Zeichen mit Akzent und Sonderzeichen beschrieben, die Sie über die Telefontastatur eingeben können..

In der Spalte 'Tastatur' ist die Tastenkombination zur Anzeige des gewünschten Zeichens angegeben..

Die Angabe '.' in der Spalte 'Tastatur' bedeutet, dass dieses Zeichen nicht über das Telefon eingegeben werden kann..

Zeichen	Tastatur
ı	~
¢	n/a
£	~\$
¥	~Y
§	n/a
©	^c
°	^m
®	^r
◦	^0
±	n/a
²	^2
³	^3
μ	n/a
¶	n/a
¹	^1
ª	^f
¿	~?
À	`A
Á	´A
Â	^A
Ã	~A
Ä	"A
Å	n/a
Æ	n/a
Ç	~C
È	`E
É	´E
Ê	^E
Ë	"E
Ì	`I

Zeichen	Tastatur
Í	´I
Î	^I
Ï	"I
Ð	~D
Ñ	~N
Ò	`O
Ó	´O
Ô	^O
Õ	~O
Ö	"O
Ø	n/a
Ù	`U
Ú	´U
Û	^U
Ü	"U
Ý	´Y
à	`a
á	´a
â	^a
ã	~a
ä	"a
å	n/a
æ	n/a
ç	~c
è	`e
é	´e
ê	^e
ë	"e
ì	`i
í	´i

Zeichen	Tastatur
î	^i
ï	"i
ð	~d
ñ	~n
ò	`o
ó	´o
ô	^o
õ	~o
ö	"o
ø	n/a
ù	`u
ú	´u
û	^u
ü	"u
ý	´y
ÿ	"y
Ă	n/a
Ǽ	n/a
Ȧ	n/a
ȧ	n/a
Č	n/a
ć	n/a
Č	n/a
č	n/a
Ď	n/a
ď	n/a
Đ	n/a
đ	n/a
Ɖ	n/a
ɛ	n/a
Ě	n/a
ě	n/a
Ĺ	n/a
ĺ	n/a
Ľ	n/a
ľ	n/a

Zeichen	Tastatur
Ł	n/a
ł	n/a
Ń	n/a
ń	n/a
Ň	n/a
ň	n/a
Ö	n/a
ö	n/a
Œ	n/a
œ	n/a
Ř	n/a
Ś	n/a
ś	n/a
Ş	n/a
ş	n/a
Š	n/a
š	n/a
Ț	n/a
Ů	n/a
Ÿ	n/a
Ž	n/a

# Garantie und sonstige

Abgesehen von der gesetzlichen Garantie wird für dieses Gerät eine einjährige Garantie einschließlich Ersatzteilen und Lohnkosten ab Rechnungsdatum eingeräumt. Bei versuchter Geltendmachung der Garantie wird die Vorlage der Rechnung verlangt. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Schäden auf Grund folgender Ursachen: Unsachgemäßer Gebrauch im Gegensatz zu den in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Anweisungen, durch natürliche Abnutzung entstandene Defekte oder Schäden, Schäden durch äußeren Einfluss (z.B.: Anstoßen, Herabfallen, Aussetzen einer Feuchtigkeitsquelle usw.), unsachgemäße Installation oder Änderungen bzw. Reparaturen durch nicht vom Hersteller oder Händler zugelassene Personen.

**Achtung:** Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Telefons ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Telefons beschädigt werden. Besprühen Sie es niemals mit Reinigungsmitteln.

Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Kabel in dem für diesen Zweck gedachten Fach untergebracht ist. Von der Hörmuschel und vom Mikrofonbereich des Hörers können Metallgegenstände angezogen werden, die gefährlich für das Ohr sein können.

Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.



## Konformitätserklärung

Alcatel-Lucent Enterprise erklärt, dass die mit dieser Gebrauchsanleitung gemeinten Produkte den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Parlaments und des Rats entsprechen. Eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung können Sie von Ihrem Installateur erhalten.

Verbrauch im Standby-Betrieb: 3,5V.



## Informationen zum Umweltschutz

Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus in den Mitgliedsländern der EU sowie in Norwegen und der Schweiz einer speziellen Sammelstelle zugeführt werden muss. Mit der richtigen Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei und verhindern, dass durch einen unsachgemäßen Umgang mit Abfall die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährdet werden. Weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie bei dem Lieferanten, bei dem Sie es erworben haben.

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -5 °C - 45 °C.

## Schutz vor akustischer Überlastung

Der Schallpegel des vom Hörer des Apparats erzeugten Signals liegt bei einem vorübergehenden Signal unter 130 dBspl (123 dBspl für Australien) und bei einem kontinuierlichen Signal bei 118 dBspl (rms) (120 dBA für Australien).

## EU-Richtlinie 2003/10/EG zu Lärm am Arbeitsplatz

Das Klingelzeichen trägt zur globalen täglichen Lärmbelastung bei; bei maximaler Lautstärke beträgt der Schallpegel 60 cm vom Apparat entfernt 105 dBA. Zur Reduzierung des Lärmpegels empfehlen wir: - die Reduzierung der Lautstärke (9 Stufen von 5 dB), - die Programmierung eines Klingelzeichens mit progressiver Lautstärke.

Alcatel-Lucent Enterprise behält sich im Interesse ihrer Kunden das Recht vor, Leistungsmerkmale von Produkten ohne Vorankündigung zu ändern.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2012 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.